



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Vitrină frigorifică 72 L

FG07717

- TRADUCEREA INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE -

1. SIGURANȚĂ	3
2. DESTINAȚIA UTILIZĂRII	4
3. CONSTRUCȚIA ECHIPAMENTULUI	4
4. DATE TEHNICE	5
5. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE	6
6. INSTALARE	6
7. OPERARE	7
8. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	8
9. DEPANARE	9
10. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINAREA	10

NOTĂ:

Această instrucțiune a fost tradusă din instrucțiunea originală în limba engleză, utilizând inteligență artificială și traducere automată.



Vă mulțumim pentru achiziționarea vitrinei frigorifice FORGAST.

Pentru a asigura siguranța și funcționarea corectă a echipamentului, este necesar să citiți cu atenție această instrucțiune de utilizare înainte de prima punere în funcțiune. Produsele noastre sunt modificate și îmbunătățite pentru a asigura funcționarea fără defecțiuni și siguranța utilizării.

Instrucțiunea trebuie păstrată într-un loc sigur și accesibil personalului. În calitate de producător, ne rezervăm dreptul de a modifica parametrii și soluțiile tehnice în scopul îmbunătățirii continue a calității produselor noastre. Informațiile și parametrii conținuți în această instrucțiune pot diferi de realitate, însă nu afectează în mod semnificativ utilizarea echipamentului.

1. SIGURANȚĂ

1. După livrarea echipamentului, este absolut necesar să se verifice starea acestuia în ceea ce privește completitudinea și eventualele daune survenite în timpul transportului. În cazul constatării unor neconformități sau daune, trebuie respectate prevederile Condițiilor Generale de Garanție incluse în prezentul manual de utilizare.
În niciun caz nu trebuie utilizat un echipament deteriorat în timpul transportului. Aceasta poate provoca vătămări corporale, deteriorarea echipamentului sau pierderi materiale pentru care producătorul nu își asumă responsabilitatea.
2. Nerespectarea condițiilor de exploatare și siguranță descrise poate conduce la vătămări corporale grave sau alte pierderi.
3. Aparatul trebuie utilizat în condițiile prevăzute în instrucțiuni și în conformitate cu domeniul pentru care a fost proiectat și fabricat.
4. În timpul utilizării aparatului, acesta trebuie protejat împotriva contactului cu apa. Aceasta se aplică și tuturor conexiunilor electrice.
În cazul contactului cu apa, aparatul trebuie scos din funcțiune prin deconectarea de la sursa de alimentare și supus verificării de către un service autorizat Forgast. Nerespectarea acestei proceduri poate provoca electrocutare și pericol pentru viață.
5. Niciodată nu trebuie deschisă carcasa aparatului de către utilizator. Toate orificiile de ventilație trebuie să rămână libere pentru a asigura o răcire adecvată a echipamentului. Nu trebuie introduse în orificiile echipamentului elemente care nu fac parte din dotarea standard sau opțională.
6. Ștecherul de alimentare trebuie manevrat cu mâna uscată. La deconectarea ștecherului, acesta trebuie apucat de corp, niciodată de cablul de alimentare. Trebuie verificată starea ștecherului și a cablului de alimentare. În cazul constatării unor defecțiuni sau funcționări necorespunzătoare, echipamentul trebuie scos din uz și trebuie contactat serviciul autorizat Forgast.
7. În cazul răsturnării sau căderii aparatului, înainte de a continua exploatarea, este necesară efectuarea unei verificări sau reparații la un service autorizat Forgast.
Niciodată nu trebuie încercate reparații independente, deoarece acest lucru poate pune în pericol viața.
Este interzisă efectuarea oricăror modificări constructive sau adaptări ale aparatului.
8. În cazul constatării unor deteriorări ale cablului de alimentare sau ale ștecherului, acestea trebuie înlocuite neapărat. Cablul de alimentare trebuie protejat împotriva contactului cu elemente fierbinți sau ascuțite ale echipamentului, foc sau alte obiecte. Trebuie asigurată protecția cablului împotriva tragerii accidentale sau împiedicării.



ATENȚIE!

Conectarea sau adaptarea instalației electrice existente ori efectuarea reparațiilor trebuie încredințate unei persoane care cunoaște conținutul instrucțiunii dispozitivului, este corespunzător instruită și deține autorizațiile necesare.

9. Funcționarea dispozitivului trebuie monitorizată continuu, iar în cazul constatării unor nereguli în funcționare, se vor consulta în primul rând informațiile conținute în prezenta instrucțiune. În cazul imposibilității de a porni dispozitivul sau de a obține parametrii de funcționare corespunzători, trebuie contactat service-ul autorizat Forgastr.
10. Persoanele minore, cele cu deficiențe locomotorii sau mentale, precum și persoanele fără cunoștințe privind utilizarea corectă a echipamentului pot opera dispozitivul doar sub supravegherea și controlul unei persoane responsabile pentru siguranță.
11. În timpul curățării, întreținerii sau în cazul unei pauze prelungite în funcționare, dispozitivul trebuie oprit conform instrucțiunilor din manual, iar fișa de alimentare trebuie scoasă din priză.



ATENȚIE!

Dacă fișa rămâne introdusă în priză, dispozitivul rămâne permanent sub tensiune.

Trebuie asigurat un acces facil la fișă și la priza de alimentare. Aceasta va asigura o deconectare simplă a echipamentului și o întrerupere rapidă a alimentării în cazul unei defecțiuni grave.



ATENȚIE!

Nerespectarea punctelor menționate mai sus poate cauza vătămări corporale grave, pericol de viață, deteriorarea echipamentului sau pierderi materiale semnificative pentru care producătorul nu își asumă responsabilitatea.

Nerespectarea punctelor menționate mai sus poate duce la pierderea garanției.

2. DESTINAȚIA UTILIZĂRII

Vitrina frigorifică Forgastr cu o capacitate de 72 litri a fost proiectată pentru expunerea și păstrarea produselor alimentare în unități gastronomice, cum ar fi cafenele, cofetării sau magazine. Datorită carcaseri vitrate pe patru părți, vitrina permite vizibilitatea completă a produselor, asigurând în același timp prospețimea și temperatura adecvată a acestora.

Vitrina frigorifică este destinată exclusiv răcirii alimentelor sau băuturilor. Nu trebuie utilizată pentru:

- depozitarea materialelor chimice inflamabile.
- depozitarea produselor farmaceutice sau medicale.

3. CONSTRUCȚIA ECHIPAMENTULUI

Elegantul display rotativ de expunere marca Forgastr, cu o capacitate de 72 litri, reprezintă o soluție excelentă pentru cofetării, cafenele și restaurante care doresc să prezinte într-un mod atractiv produsele de patiserie, cum ar fi torturi, prăjituri și alte specialități desert. Forma rotundă a vitrinei și carcasa neagră îi conferă un aspect modern și stilat, integrându-se perfect în decorul elegant al interiorului.

Vitrina este echipată cu patru rafturi rotative cromate, care asigură o vizibilitate excelentă a produselor expuse din orice unghi. Rotirea rafturilor atrage atenția clienților și le permite să răsfoiască oferta confortabil, fără a fi necesară deschiderea vitrinei, ceea ce conduce la un serviciu mai rapid și mai comod.

Iluminarea LED încorporată sporește atractivitatea expunerii produselor, evidențiind aspectul și prospețimea acestora. Sistemul automat de dezghețare elimină necesitatea îndepărtării manuale a brumei, facilitând astfel operarea zilnică a vitrinei și asigurând că produsele sunt întotdeauna în stare perfectă.

Datorită circulației forțate a aerului, vitrina Forgastr FG07717 asigură o răcire uniformă pe toate nivelurile, menținând temperatura adecvată și prospețimea produselor. Controlerul electronic de temperatură cu afișaj permite reglarea precisă a răcirii în intervalul 0–10°C, fiind ideal pentru păstrarea deserturilor delicate și a prăjiturilor.



4. DATE TEHNICE

MODEL	FG07717
Alimentare	230 V/50 Hz
Putere	0,17 kW
Consum de energie	1041 kWh/an
Clasa climatică	IV
Temperatură maximă a mediului ambiant	Până la +32°C
Interval de temperatură de funcționare	+2 °C până la +12 °C
Agent frigorific	R600a
Cantitate agent frigorific	55 g
Dimensiuni exterioare	450x450x983 mm
Greutate	38 kg
Capacitate totală	72 l
Număr de rafturi	4
Reglarea înălțimii rafturilor	nu
Iluminare	da
Dezghețare automată	da

5. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

La primirea aparatului, verificați imediat dacă este complet și dacă nu a fost deteriorat în timpul transportului.

În timpul transportului, manipulați aparatul cu grijă și evitați șocurile.

Aparatul ambalat nu trebuie depozitat în aer liber. Trebuie depozitat într-o încăpere ventilată, cu o atmosferă care să nu provoace coroziune.

Nu rotiți dispozitivul contrar indicațiilor de pe ambalaj.

Ambalajul trebuie păstrat sigilat din fabrică până la începerea instalării dispozitivului. În timpul depozitării, respectați cu strictețe indicațiile de pe ambalaj privind poziția dispozitivului, modul de așezare și depozitare.

6. INSTALARE

Înainte de utilizare, îndepărtați ambalajul și toate materialele de protecție de pe dispozitiv și accesoriile acestuia.

Nu îndepărtați niciodată de pe dispozitiv elemente precum plăcuța de identificare și marcasele de avertizare.

- Așezați dispozitivul pe o suprafață nivelată și stabilă, cu o capacitate portantă suficientă pentru greutatea dispozitivului împreună cu conținutul maxim posibil de depozitat.
- Nu amplasați niciodată aparatul pe un suport inflamabil.
- Pentru a evita defectarea sistemului frigorific, în timpul instalării, depozitării sau transportului, aparatul nu trebuie înclinat la un unghi mai mare de 45°.
- Nu amplasați aparatul în apropierea focului deschis, a cuptoarelor cu convecție, a cuptoarelor și a altor surse de căldură.
- Nu amplasați aparatul în locuri cu expunere ridicată la lumina soarelui. Temperatura exterioară ridicată determină o scădere semnificativă a performanței și, în cazuri extreme, poate duce la deteriorarea aparatului sau a suprafeței acestuia. Temperatura exterioară ridicată determină un consum mai mare de energie electrică.
- Temperatura mediului înconjurător trebuie să fie cuprinsă între 10 °C și 32 °C.
- Aparatul trebuie instalat într-un loc care să asigure o circulație a aerului suficientă pentru răcirea componentelor instalației frigorifice și electrice. Trebuie păstrată o distanță de cel puțin 10 centimetri între aparat și pereți, alte aparate sau elemente de mobilier.
- Nu trebuie niciodată să se blocheze orificiile de ventilație situate în exteriorul aparatului și în compartimentul frigorific.
- Nu amplasați aparatul în locuri unde umiditatea relativă depășește 70%. Umiditatea ridicată afectează eficiența funcționării aparatului.
- Nu așezați obiecte sau componente de echipament pe aparat.
- Aparatul trebuie poziționat astfel încât să permită accesul facil la priză și deconectarea rapidă în caz de avarie.
- Înainte de utilizare, vitrina frigorifică trebuie amplasată în locul de exploatare și lăsată să stea cel puțin 2–3 ore înainte de conectarea la alimentare.
- După întreruperea alimentării sau scoaterea ștecherului din priză, aparatul nu trebuie reconectat și pornit înainte de trecerea a 10 minute.
- Circuitul prizelor electrice trebuie protejat cu un siguranță de 16 A și cu un dispozitiv de protecție diferențială. Dispozitivul trebuie conectat numai direct la priza de rețea. Nu trebuie utilizate prelungitoare sau prize multiple pentru acest scop.



ATENȚIE!

- **Nu utilizați o altă sursă de alimentare decât cea indicată pe placa de identificare.**
- **Nu utilizați un întrerupător diferențial care nu respectă normele de siguranță.**
- **Montajul și întreținerea instalației electrice trebuie efectuate de un service autorizat Forgast sau de persoane care dețin calificările necesare.**
- **Întrerupătorul diferențial, siguranța și priza de alimentare trebuie instalate în apropierea echipamentului.**
- **Ștecherul și priza trebuie să fie funcționale și să asigure o conexiune corectă.**

7. OPERARE



ATENȚIE!

- Nu utilizați echipamentul în scopuri neconforme cu destinația sa. Echipamentul trebuie operat de persoane care au luat cunoștință de prezenta instrucțiune.
- Înainte de montare și demontare, precum și în timpul curățării, echipamentul trebuie deconectat de la priza de alimentare.
- Înainte de prima utilizare, spălați și uscați cu atenție echipamentul.
- După transportul echipamentului, se recomandă să așteptați cel puțin 2-3 ore înainte de conectarea la rețea.
- Introduceți fișa în priza de rețea împământată.
- Dispozitivul trebuie pornit cu ajutorul comutatorului PORNIT/OPRIT.
Dispozitivul va începe răcirea până la temperatura presetată din fabrică.
- Orice produse pot fi plasate în dispozitiv după ce acesta atinge și stabilizează temperatura setată.



1. Creșterea intervalului de temperatură
2. Scăderea intervalului de temperatură
3. Indicator de răcire
4. Indicator de dezghețare
5. Iluminare/dezghețare manuală
6. Selectarea programului de răcire

DESCRIEREA PANOURILOR DE CONTROL

- Indicatorul de răcire se aprinde în timpul procesului de răcire și rămâne stins cât timp temperatura de răcire este menținută constant.
- Indicatorul de răcire clipește în timpul întârzierii pornirii.
- Indicatorul de dezgheț se aprinde în timpul procesului de dezghețare și se stinge după finalizarea acestuia.
- Indicatorul de dezgheț clipește în timpul perioadei de întârziere a dezghețării.

SETAREA TEMPERATURII DE RĂCIRE

- Temperatura curentă din interiorul camerei de răcire a aparatului poate fi citită pe afișajul digital al regulatorului de temperatură.
- Modificarea temperaturii setate se poate realiza în intervalul de la +2 °C la +12 °C.
- Schimbarea intervalului de temperatură se efectuează prin selectarea programului. Pentru a efectua această modificare, apăsați butonul SET și utilizați butoanele / (săgeată sus, săgeată jos) pentru a seta intervalul de temperatură dorit, conform tabelului de mai jos.
- Treapta de temperatură setată între 2 și 8 este afișată pe ecran.
- Cifra intermitentă de pe afișaj indică intervalul real de temperatură ce poate fi atins în aparat.

La o temperatură în vitrina frigorifică cuprinsă între 8°C și 12°C, pe afișaj apare cifra 8.

INTERVALE POSIBILE DE TEMPERATURĂ	
SET	INTERVAL
2	de la 2°C la 6°C
3	de la 3°C la 7°C
4	de la 4°C la 8°C
5	de la 5°C la 9°C
6	de la 6°C la 10°C
7	de la 7°C la 11°C
8	de la 8°C la 12°C

ILUMINARE

Pentru a porni iluminarea LED a aparatului, apăsați butonul cu simbolul becului.

Pe afișaj se va aprinde indicatorul LCD al iluminării interioare a aparatului.

Apăsarea repetată a butonului va opri iluminarea.

DEZGHEȚARE AUTOMATĂ

În decurs de 24 de ore, aparatul se dezgheață automat de 4 ori.

DEZGHEȚARE MANUALĂ

În cazul în care performanța frigorifică scade, de exemplu după deschiderea frecventă a ușilor sau în condiții de umiditate ridicată a mediului, este necesară inițierea dezghețării manuale. Pentru a porni procesul de dezghețare, apăsați butonul de pornire a iluminatului (bec) și mențineți-l apăsat timp de 6 secunde. După acest interval, se va aprinde indicatorul de dezghețare manuală (simbol fulg de zăpadă).

AFIȘAREA TEMPERATURII PE EVAPORATOR

Apăsați și mențineți apăsat butonul săgeată în sus timp de 6 secunde. Se afișează temperatura pe evaporator. După 10 secunde, temperatura din compartiment va fi afișată din nou.

BLOCAREA PARAMETRILOR

Apăsați și mențineți apăsat butonul săgeată în jos timp de 10 secunde pentru a bloca parametrii, dacă este afișat „OFF” (nu sunt posibile modificări) sau pentru a debloca parametrii, dacă este afișat „ON”. Parametrul blocat poate fi afișat, dar nu poate fi modificat. Setarea temperaturii țintă este întotdeauna activă (setare din fabrică: „ON”).



ATENȚIE!

Pentru a minimiza pierderile de răcire ale echipamentului, ușa trebuie să rămână deschisă cât mai puțin posibil. Ușa nu trebuie deschisă prea frecvent în condiții de umiditate ridicată a mediului înconjurător.

- Nu trebuie acoperite orificiile de admisie și evacuare a aerului responsabile pentru răcirea produselor din interiorul aparatului.
- Produsele depozitate trebuie să fie plasate la distanțe între ele pentru a asigura o circulație corespunzătoare a aerului în interiorul compartimentului.
- Înălțimea rafturilor trebuie ajustată în funcție de înălțimea produselor sau a ambalajelor acestora.
- În aparat nu trebuie plasate alimente sau produse fierbinți ori calde. Produsele plasate în interior trebuie să aibă temperatura camerei.
- În cazul întreruperii alimentării cu energie electrică, nu se va deschide ușa aparatului pentru a evita pierderea aerului rece din interiorul camerei.
- După întreruperea alimentării sau scoaterea ștecherului, aparatul nu se va porni înainte de trecerea a 10 minute.
- În cazul unei perioade de neutilizare a aparatului, acesta se va opri cu ajutorul comutatorului PORNIT/OPRIT și se va deconecta de la sursa de alimentare prin scoaterea ștecherului din priză.

8. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE



ATENȚIE!

Aparatul trebuie curățat regulat. Înainte de începerea curățării, aparatul se va opri cu ajutorul comutatorului PORNIT/OPRIT, se va deconecta de la sursa de alimentare și se va scoate ștecherul din priză.

- Pentru curățarea aparatului se recomandă utilizarea unei cârpe moi cu puțin detergent. Este interzisă utilizarea agenților abrazivi și a substanțelor de curățare agresive, cum ar fi cele care conțin alcool sau componente alcaline, diluanți, benzină, care pot deteriora suprafața aparatului.
- Se interzice udarea directă a aparatului cu apă. Trebuie prevenită pătrunderea apei în componentele electrice.
- Nu se utilizează niciodată apă sub presiune pentru spălarea aparatului.
- Scoateți rafturile și spălați-le în apă caldă, folosind un detergent delicat și o cârpă moale sau un burete. Apoi clătiți bine cu apă curată.

- Curățați vitrina pe interior și exterior folosind o cârpă moale umezită cu apă caldă și un detergent delicat.
- Ștergeți cu o cârpă umezită cu apă curată.
- Uscați bine toate suprafețele curățate cu o cârpă moale.

În cazul unei perioade îndelungate de nefuncționare a vitrinei, procedați după cum urmează:

- Opriți aparatul folosind comutatorul PORNIT/OPRIT, deconectați-l de la sursa de alimentare și scoateți fișa din priză.
- Scoateți toate produsele din aparat.
- Curățați vitrina atât pe interior, cât și pe exterior.
- Ușile trebuie lăsate deschise pentru ca vitrina să se usuce corespunzător.
- Pentru a asigura o funcționare eficientă, este important ca suprafața condensatorului să fie liberă de praf, murdărie și alte impurități similare.
- Se recomandă curățarea condensatorului și evaporatorului cel puțin o dată pe lună sau mai frecvent dacă încăperea este excesiv de prăfuită.
- Lipsa curățării regulate a condensatorului poate duce la scăderea performanței aparatului și, în timp, la deteriorarea acestuia.
- Condensatorul și evaporatorul se curăță cu un agent de curățare obișnuit, disponibil la distribuitorii de echipamente pentru bucătărie.
- Periați nervurile condensatorului de sus în jos, nu de la o parte la alta.
- După finalizarea curățării, îndreptați eventualele nervuri îndoite cu ajutorul unui pieptene special pentru nervuri.
- Curățarea condensatorului și a evaporatorului trebuie efectuată după deconectarea prealabilă a aparatului de la rețeaua electrică.
- Periodic trebuie verificată starea cablului electric, a ștecherului și a furtunului de alimentare cu apă. În cazul constatării unor deteriorări sau nereguli ale conexiunilor electrice, trebuie contactat serviciul autorizat Forcast. O dată pe an, aparatul trebuie predat serviciului Forcast pentru verificarea gradului de uzură, corectitudinea funcționării și identificarea eventualelor defecțiuni.

9. DEPANARE

În cazul în care echipamentul nu funcționează corect, înainte de a contacta serviciul tehnic, verificați cauzele probabile ale defecțiunii. Tabelul de mai jos prezintă cauzele tipice ale defecțiunilor echipamentului și metodele de remediere a acestora.

PROBLEM	CAUZĂ	SOLUȚIE
Lipsă răcire	Lipsă agent frigorific	Contactați serviciul tehnic
	Regulator de temperatură defect	Contactați serviciul tehnic
Performanță frigorifică redusă	Expunere directă la razele solare sau proximitatea surselor de căldură	Îndepărtați echipamentul de sursele de căldură
	Circulația aerului necorespunzătoare în jurul echipamentului	Asigurați un spațiu adecvat față de pereți sau alte echipamente
	Uși neînchise corect sau deschise prea mult timp	Închideți ușile, reduceți timpul de deschidere
	Garnitură de ușă deteriorată	Contactați serviciul tehnic
	Spații insuficiente între produse pe rafturi sau cantitate excesivă a acestora	Asigurați un spațiu corect între produse, eliminați surplusul
	Intrarea și/sau ieșirea aerului acoperite sau blocate	Asigurați o circulație adecvată a aerului în interiorul echipamentului
Zgomote puternice în timpul funcționării	Aparatul nu este nivelat	Așezați aparatul pe o suprafață plană și nivelată
	Aparatul atinge pereții sau alte obiecte	Păstrați o distanță adecvată față de pereți și alte obiecte
Compresorul nu se oprește automat	Aparatul este supraîncărcat	Îndepărtați excesul de produse
	Ușa a fost deschisă prea mult timp	Reduceți timpul de deschidere a ușii

Următoarele fenomene nu indică o defecțiune:

- Zgomotul apei care curge. Acesta este un zgomot normal asociat cu circulația agentului frigorific.
- Condensul pe pereții laterali și pe geamuri este normal în condiții de umiditate ridicată a mediului.

10. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINAREA

La sfârșitul ciclului de viață al produsului, echipamentul nu trebuie eliminat în locuri care ar putea reprezenta un pericol pentru mediu. Se permite depozitarea temporară a deșeurilor periculoase în vederea eliminării ulterioare. Trebuie respectate reglementările privind protecția mediului în vigoare în țara în care este utilizat echipamentul.

Este necesară predarea echipamentului către firme specializate pentru colectare, demontare și eliminare.

Echipamentul trebuie demontat, separând componentele și grupându-le conform caracterului lor chimic, având în vedere că unele dintre acestea pot fi reciclate și reutilizate, similar deșeurilor menajere. Înainte de eliminare, dispozitivul trebuie făcut inutilizabil prin deconectarea cablului de alimentare.

Materialul rezultat în urma eliminării, dacă nu este reutilizat, trebuie predat unui punct de colectare sau unei gropi de gunoi conform reglementărilor în vigoare.

Orice simbol WEEE pe produs indică faptul că acesta nu poate fi tratat ca deșeu menajer. Trebuie eliminat în mod corespunzător pentru a preveni orice efecte negative asupra mediului și sănătății oamenilor.

Pentru mai multe informații privind reciclarea acestui produs, contactați producătorul, serviciul tehnic sau unitatea locală de gestionare a deșeurilor.

Operațiunile de demontare a echipamentului trebuie efectuate de personal calificat.

Dacă este planificată o instalare ulterioară a echipamentului, toate operațiunile trebuie realizate cu cea mai mare atenție pentru a nu deteriora componentele acestuia.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele defecțiuni sau inconveniente cauzate de personal neautorizat care operează echipamentul.



ELIMINAREA

Ambalajul și materialul din care este realizat sunt 100% reciclabile și sunt marcate cu simbolul .



La eliminare, trebuie respectate reglementările locale în vigoare. Părțile ambalajului (pungi din plastic, bucăți de polistiren etc.) trebuie păstrate departe de copii, deoarece reprezintă un potențial pericol.

Dispozitivul a fost fabricat din materiale reciclabile. Acest dispozitiv este marcat ca fiind conform cu Directiva Europeană privind echipamentele electrice și electronice uzate. Asigurând o eliminare corectă a acestui dispozitiv, se poate contribui la prevenirea unor posibile consecințe negative asupra mediului și sănătății oamenilor.



Simbolul de pe dispozitiv sau din documentația însoțitoare indică faptul că dispozitivul nu trebuie tratat ca deșeu menajer obișnuit. Acesta trebuie predat unui punct specializat pentru eliminarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice. În timpul eliminării dispozitivului, trebuie să se asigure că acesta devine inutilizabil (nu poate fi pornit), prin tăierea cablului de alimentare și îndepărtarea ușii raftului, precum și a altor componente care pot reprezenta un pericol.

Nu trebuie permisă situația în care cineva se poate cățăra pe dispozitiv sau poate rămâne încuiat în interiorul acestuia. Dispozitivul trebuie eliminat conform reglementărilor locale privind gestionarea deșeurilor, ducându-l la un punct special de colectare; Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat, deoarece poate reprezenta un pericol pentru copii.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Dispozitivul a fost fabricat în conformitate cu cerințele de siguranță prevăzute în directivele europene și standardele corespunzătoare. După obținerea acestei conformități, producătorul declară că produsele sale respectă legislația europeană în vigoare și, prin urmare, sunt marcate cu simbolul CE corespunzător, permițând comercializarea lor în țările europene.

Declarația de conformitate, la cererea utilizatorului, este disponibilă în format electronic sau tipărit la sediul producătorului.

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166

