



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Zdrobitor
de gheață

FG10312

- TRADUCEREA INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE -

1. SIGURANȚĂ	3
2. DESTINAȚIA UTILIZĂRII	5
3. PRINCIPALELE COMPONENTE ALE PRODUSULUI	5
4. PREGĂTIREA ÎNAINTE DE UTILIZARE	6
5. INSTALARE	6
6. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	6
7. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE	7
8. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINAREA	8

NOTĂ:

Această instrucțiune a fost tradusă din instrucțiunea originală în limba engleză, utilizând inteligență artificială și traducere automată.



Vă mulțumim pentru achiziționarea zdrobitorului de gheață FORGAST FG10312.

Pentru a asigura siguranța și funcționarea corectă a aparatului, vă rugăm să citiți cu atenție această instrucțiune de utilizare înainte de prima punere în funcțiune.

Instrucțiunea trebuie păstrată într-un loc sigur și accesibil personalului. În calitate de producător, ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale parametrilor și soluțiilor tehnice în scopul îmbunătățirii continue a calității produselor noastre. Informațiile și parametrii conținuți în această instrucțiune pot diferi de realitate, însă nu afectează în mod semnificativ utilizarea aparatului.

1. SIGURANȚĂ

1. Aparatul trebuie utilizat exclusiv conform destinației sale descrise în prezenta instrucțiune de utilizare.
2. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice daune cauzate de exploatarea necorespunzătoare și utilizarea incorrectă a aparatului.



PERICOL! RISC DE ȘOC ELECTRIC!

Nu încercați să reparați aparatul pe cont propriu. Nu scufundați părțile electrice ale aparatului în apă sau alte lichide. Nu țineți niciodată aparatul sub jet de apă curentă.

NU UTILIZAȚI NICIODATĂ UN APARAT DEFECT!

Verificați regulat conexiunile electrice și cablul pentru eventuale deteriorări. În caz de deteriorare, aparatul trebuie deconectat de la alimentare. Toate reparațiile trebuie efectuate exclusiv de către furnizor sau o persoană calificată, pentru a evita pericolul sau rănirea corporală.

ATENȚIONARE!

La instalarea aparatului, dacă este necesar, cablul de alimentare trebuie așezat în siguranță pentru a evita tragerea accidentală, deteriorarea, contactul cu suprafețe încălzite sau riscul de împiedicare.

ATENȚIONARE!

Atâta timp cât ștecherul este conectat la priză, aparatul este alimentat.

ATENȚIONARE!

Aparatul trebuie **OBLIGATORIU** oprit înainte de a fi deconectat de la sursa de alimentare, curățat, întreținut sau depozitat.

Aparatul trebuie conectat exclusiv la o priză electrică cu tensiunea și frecvența indicate pe eticheta aparatului.

3. Nu atingeți ștecherul sau conexiunile electrice cu mâinile ude sau umede.
4. Aparatul și ștecherul sau conexiunile electrice trebuie păstrate departe de apă și alte lichide. Dacă aparatul cade în apă, deconectați-l imediat de la sursa de alimentare. Nu utilizați aparatul până când nu a fost verificat de un tehnician certificat. Nerespectarea acestor instrucțiuni va reprezenta un pericol pentru viață.
5. Conectați alimentatorul la o priză electrică ușor accesibilă, pentru a putea deconecta imediat aparatul în caz de urgență.

6. Asigurați-vă că cablul nu intră în contact cu obiecte ascuțite sau fierbinți și țineți-l departe de foc deschis. Nu trageți niciodată de cablul de alimentare pentru a-l scoate din priză. În schimb, scoateți întotdeauna fișa din priză.
7. Nu transportați niciodată aparatul ținându-l de cablu.
- Nu deschideți niciodată singur carcasa aparatului.
 - Nu introduceți niciun obiect în carcasa aparatului.
 - Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat în timpul funcționării.
 - Aparatul trebuie operat de personal instruit în bucătăria unui restaurant, cantină sau bar, etc.
8. Aparatul nu trebuie utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, precum și de persoane fără experiența și cunoștințele necesare.
9. Aparatul nu trebuie folosit sub nicio formă de către copii.
10. Aparatul și conexiunile electrice trebuie păstrate într-un loc inaccesibil copiilor.
11. Nu utilizați niciodată accesorii sau alte dispozitive decât cele furnizate împreună cu aparatul sau recomandate de producător. În caz contrar, pot apărea riscuri pentru siguranța utilizatorului și deteriorarea aparatului. Se vor utiliza exclusiv piese și accesorii originale.
- Nu utilizați aparatul prin intermediul unui ceas extern sau al unui sistem de control la distanță.
 - Nu așezați aparatul pe elemente de încălzire (pe benzină, electrice, pe cărbune etc.).
 - Nu acoperiți aparatul în timpul funcționării.
 - Nu plasați niciun obiect pe aparat.
 - Nu folosiți aparatul în apropierea focului deschis, a materialelor explozive sau inflamabile. Aparatul trebuie utilizat întotdeauna pe o suprafață orizontală, stabilă, curată, rezistentă la temperaturi ridicate și uscată.
12. Aparatul nu este destinat instalării într-un loc unde poate fi expus la jeturi de apă.
13. În timpul utilizării, lăsați un spațiu de cel puțin 20 cm în jurul aparatului pentru a asigura ventilația.



ATENȚIONARE!

Toate orificiile de ventilație ale aparatului trebuie să fie libere de orice obstacol.

Instrucțiuni speciale de siguranță

14. Aparatul este destinat utilizării casnice și în regim de bufet. Aparatul a fost clasificat ca aparat de clasa II.



ATENȚIONARE!

Se recomandă prudență sporită la manipularea discurilor tăietoare.

Dacă este necesar, purtați mănuși de protecție (nu sunt incluse în set).

ATENȚIONARE!

LAMELE SUNT ASCUȚITE. ȚINEȚI MÂINILE DEPARTE! PERICOL DE RĂNI GRAVE!

În timpul curățării lamelor tăietoare ascuțite trebuie să se acorde o atenție deosebită.

15. Nu utilizați aparatul fără încărcătură pentru a preveni supraîncălzirea.

16. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, reprezentantul său de service sau o persoană cu calificări similare, pentru a evita orice pericol.



ATENȚIONARE!

ÎNTOTDEAUNA țineți mâinile, părul lung și îmbrăcămintea departe de părțile în mișcare.

Aparatul nu trebuie utilizat pentru tăierea alimentelor congelate, cărnii, peștelui, oaselor etc.

NU ESTE POTRIVIT PENTRU UTILIZARE CONTINUĂ!

Nu utilizați aparatul în mod continuu pentru a evita supraîncălzirea motorului.

Timpul de funcționare continuă nu trebuie să depășească 2 minute. Porniți din nou aparatul după ce s-a răcit.

2. DESTINAȚIA UTILIZĂRII

Aparatul este destinat utilizării casnice și aplicațiilor similare, cum ar fi:

- personalul din bucătării, magazine, birouri și alte locuri de muncă;
- baruri și unități mici de alimentație publică;
- de către clienți în hoteluri, moteluri și alte unități de cazare;

Aparatul este destinat zdrobirii gheții congelate până la -7°C (nu utilizați gheață din congelatoare). Nu este potrivit pentru alte alimente. Orice altă utilizare poate duce la deteriorarea aparatului sau la vătămări corporale.

Utilizarea aparatului în orice alt scop trebuie considerată utilizare necorespunzătoare a acestuia.

Utilizatorul poartă întreaga responsabilitate pentru utilizarea necorespunzătoare a aparatului.

3. PRINCIPALELE COMPONENTE ALE PRODUSULUI



1. Canal de scurgere a gheții
2. Carcasă
3. Comutator
4. Recipient pentru gheață (capacitate 12 cupe)



ATENȚIE!

Conținutul acestei instrucțiuni se aplică tuturor elementelor enumerate, cu excepția cazului în care se specifică altfel. Aspectul poate diferi de cel prezentat în ilustrații.

4. PREGĂTIREA ÎNAINTE DE UTILIZARE

- Îndepărtați toate ambalajele de protecție și ambalajele.
- Verificați dacă aparatul este în stare bună și dacă este echipat cu toate accesoriile.
În cazul unei livrări incomplete sau deteriorate, vă rugăm să contactați imediat furnizorul.
În acest caz, nu utilizați aparatul.
- Înainte de utilizare, curățați accesoriile și aparatul (consultați → Curățare și întreținere).
- Asigurați-vă că aparatul este complet uscat.
- Așezați aparatul pe o suprafață orizontală, stabilă și rezistentă la temperaturi ridicate, protejată împotriva stropirii cu apă.
- Dacă aparatul urmează să fie depozitat, păstrați ambalajul.
- Păstrați manualul de utilizare pentru referințe viitoare.



ATENȚIE!

Din cauza reziduurilor de fabricație, aparatul poate emite un miros ușor în primele utilizări. Acest lucru este normal și nu indică niciun defect sau pericol.
Asigurați-vă că aparatul este bine ventilat.

5. INSTALARE

Plasați recipientele pentru gheață în locurile corespunzătoare ale aparatului.



ATENȚIE!

Zdrobitorul de gheață nu va funcționa dacă recipientele pentru gheață nu sunt fixate la locul lor.

Pentru a începe zdrobirea gheții, introduceți cuburile în recipientul situat în partea superioară a aparatului și porniți-l.
Lamele zdrobitorului sunt alimentate independent.



ATENȚIONARE!

NU ÎMPINGEȚI CUBURILE CU MÂINILE SAU ALTE UNELTE.

- Dacă o bucată mare de gheață se blochează în unitatea de zdrobire, pentru a împiedica lamele să o atingă, opriți aparatul și deconectați-l de la priză. Adăugați apă caldă în recipientul pentru deșeuri până când cubul de gheață se topește sau se desprinde.



ATENȚIONARE!

Utilizați exclusiv gheață transparentă.

- După terminarea zdrobirii, recipientul poate fi scos (îndepărtarea recipientului va opri aparatul).
Opriți aparatul și deconectați-l de la alimentare.

6. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE



ATENȚIE!

Înainte de depozitare, curățare și întreținere, deconectați întotdeauna aparatul de la alimentare și lăsați-l să se răcească.

- Nu utilizați jet de apă sau aparat de curățare cu aburi pentru curățare și nu scufundați aparatul în apă, deoarece există riscul de udare a componentelor și electrocutare.
- Dacă aparatul nu este întreținut într-o stare corespunzătoare de curățenie, acest lucru poate afecta negativ durata de viață a aparatului și poate crea un pericol.



PERICOL DE RĂNI CORPORALE!

În timpul curățării lamelor tăietoare ascuțite trebuie să se acorde o atenție deosebită.

Curățare

- Suprafața exterioră răcită trebuie curățată cu o cârpă sau un burete ușor umed, folosind o soluție blândă de săpun.
- Din motive de igienă, aparatul trebuie curățat înainte și după utilizare.
- Evitați contactul apei cu componentele electrice.
- Curățați interiorul recipientului cu un detergent non-abraziv și clătiți cu apă curată.
- Nu scufundați niciodată aparatul în apă sau în alte lichide.
- Nu utilizați niciodată agenți de curățare agresivi, bureți abrazivi sau detergenți care conțin clor.
Nu folosiți pentru curățare lână de oțel, unelte metalice sau obiecte ascuțite ori ascuțite.
- Nu folosiți benzină sau solvenți!



ATENȚIE!

După curățare, aruncați prima cantitate de gheață zdrobită.

- Turnați apă fierbinte în interiorul recipientului.
- Nici o componentă nu este potrivită pentru spălarea în mașina de spălat vase.

Întreținere

- Verificați regulat funcționarea aparatului pentru a evita accidente grave.
- Dacă observați că aparatul nu funcționează corect sau apare o problemă, opriți utilizarea, deconectați-l și contactați furnizorul.
- Toate lucrările de întreținere, montaj și reparații trebuie efectuate de tehnicieni specializați și autorizați sau conform recomandărilor producătorului.

7. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

- Înainte de depozitare, asigurați-vă întotdeauna că aparatul este deconectat de la alimentare și complet răcit.
- Aparatul trebuie depozitat într-un loc răcoros, curat și uscat.
- Nu așezați niciodată obiecte grele pe aparat, deoarece acest lucru poate provoca deteriorarea acestuia.
- Nu mutați aparatul în timpul funcționării. Deconectați aparatul de la alimentare înainte de a-l transporta.

8. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINAREA

La sfârșitul ciclului de viață al produsului, nu aruncați echipamentul în locuri care ar putea reprezenta un pericol pentru mediu.

Se permite depozitarea temporară a deșeurilor periculoase în vederea eliminării ulterioare. Trebuie respectate reglementările privind protecția mediului în vigoare în țara de utilizare a aparatului.

Este necesar să predați aparatul către firme specializate pentru colectare, demontare și eliminare.

Aparatul trebuie demontat, separând componentele și grupându-le conform caracterului lor chimic, având în vedere că unele dintre acestea pot fi reciclate și reutilizate, similar deșeurilor municipale. Înainte de eliminare, trebuie să faceți aparatul inutilizabil pentru utilizare ulterioară, deconectând cablul de alimentare.

Materialul rezultat în urma eliminării, dacă nu este reutilizat, trebuie predat unui punct de colectare sau unei gropi de gunoi, conform reglementărilor în vigoare.

Orice simbol WEEE pe produs indică faptul că acesta nu poate fi tratat ca deșeu menajer. Trebuie eliminat în mod corespunzător pentru a preveni orice efecte negative asupra mediului și sănătății oamenilor.

Pentru mai multe informații privind reciclarea acestui produs, contactați producătorul, serviciul de asistență sau unitatea locală de gestionare a deșeurilor.

Operațiunile de demontare a aparatului trebuie efectuate de personal calificat.

Dacă este planificată remontarea ulterioară a aparatului, toate operațiunile trebuie realizate cu cea mai mare atenție pentru a nu deteriora componentele acestuia.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele defecțiuni sau inconveniente cauzate de personal neautorizat care operează aparatul.



ELIMINARE

Ambalajul și materialul din care este realizat sunt 100% reciclabile și sunt marcate cu simbolul .



La eliminare, trebuie respectate reglementările locale în vigoare. Părțile ambalajului (saci de plastic, bucăți de polistiren etc.) trebuie păstrate departe de copii, deoarece reprezintă un potențial pericol.

Aparatul a fost fabricat din materiale reciclabile. Acest aparat este marcat ca fiind conform cu Directiva Europeană privind echipamentele electrice și electronice uzate. Asigurând o eliminare corectă a acestui aparat, se poate contribui la prevenirea unor posibile consecințe negative asupra mediului și sănătății oamenilor.



Simbolul de pe aparat sau din documentația însoțitoare indică faptul că aparatul nu trebuie tratat ca deșeu menajer obișnuit. Acesta trebuie predat unui punct specializat pentru eliminarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice. La eliminarea aparatului, trebuie să se asigure că acesta devine inutilizabil (nu poate fi pornit), prin tăierea cablului de alimentare și îndepărtarea ușii compartimentului, precum și a altor componente care pot reprezenta un pericol.

Nu se permite situația în care cineva să se urce pe aparat sau să rămână încuiat în interiorul acestuia. Aparatul trebuie eliminat conform reglementărilor locale privind gestionarea deșeurilor, ducându-l la un punct special de colectare; Nu lăsați aparatul nesupravegheat, deoarece poate reprezenta un pericol pentru copii.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Aparatul a fost fabricat în conformitate cu cerințele de siguranță prevăzute în directivele europene și standardele corespunzătoare. După obținerea acestei conformități, producătorul declară că produsele sale respectă legislația europeană în vigoare și, prin urmare, sunt marcate cu simbolul CE corespunzător, permițând comercializarea lor în țările europene.

Declarația de conformitate, la cererea utilizatorului, este disponibilă în format electronic sau tipărit la sediul producătorului sau pe site-ul web **www.mmgastron.pl**

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166

