



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Dulapuri frigorifice / de congelare

FG07012 / FG07112 / FG07035 / FG07135 / FG07060 / FG07160 / FG07212

FG07235 / FG08012 / FG08112 / FG08035 / FG08135 / FG08060 / FG08160

- TRADUCEREA INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE -

1. SIGURANȚĂ	3
2. DESTINAȚIA UTILIZĂRII	4
3. CONSTRUCȚIA DISPOZITIVULUI	5
4. PANOUL DE CONTROL	5
5. AFIȘAJ – COMBINAȚII ALE BUTOANELOR DE CONTROL	5
6. DATE TEHNICE	6
7. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE	8
8. INSTALARE	9
9. UTILIZARE	10
10. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	11
11. ACCESORII DISPONIBILE	11
12. DIAGNOSTICAREA PROBLEMELOR	12
13. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINAREA ACESTORA	13

NOTĂ:

Această instrucțiune a fost tradusă din instrucțiunea originală în limba engleză, utilizând inteligență artificială și traducere automată.

Vă mulțumim pentru achiziționarea dulapului frigorific/de congelare FORGAST.

Pentru a asigura siguranța și funcționarea corectă a dispozitivului, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de prima pornire. Produsele noastre sunt modificate și îmbunătățite pentru a garanta funcționarea lor fără avarii și siguranța utilizării. Manualul trebuie păstrat într-un loc sigur și accesibil personalului. În calitate de producător, ne rezervăm dreptul de a modifica parametrii și soluțiile tehnice pentru a asigura îmbunătățiri continue ale calității produselor noastre. Informațiile și parametrii conținuți în această instrucțiune pot diferi de realitate, însă nu afectează în mod esențial utilizarea dispozitivului.

1. SIGURANȚĂ

1. După livrarea dispozitivului, trebuie verificată necondiționat starea acestuia privind completitudinea și eventualele deteriorări apărute în timpul transportului. În cazul constatării unor neconformități sau deteriorări, se va acționa conform prevederilor Condițiilor Generale de Garanție prevăzute în această instrucțiune de utilizare. În niciun caz nu se va folosi un dispozitiv deteriorat în timpul transportului. Aceasta poate provoca vătămări corporale, deteriorarea dispozitivului sau pierderi materiale pentru care producătorul nu își asumă responsabilitatea.
2. Nerespectarea condițiilor de exploatare și de siguranță descrise poate conduce la leziuni corporale grave sau alte pierderi.
3. Dispozitivul trebuie exploatat în condițiile prevăzute în instrucțiuni, conform domeniului pentru care a fost proiectat și fabricat.
4. Pe durata utilizării, dispozitivul trebuie protejat împotriva contactului cu apa (vezi capitolul Curățare). Aceasta se aplică și tuturor conexiunilor electrice externe. În cazul unui contact necorespunzător cu apa, dispozitivul trebuie oprit din funcționare prin deconectarea de la sursa de alimentare și verificat de către service autorizat Forgast. Nerespectarea acestei proceduri poate provoca electrocutare și pericol de viață.
5. Nu se va deschide niciodată carcasa dispozitivului singur. Toate orificiile de ventilație trebuie să rămână neobstruate pentru a asigura răcirea corespunzătoare a dispozitivului. Nu trebuie introduse în orificiile dispozitivului elemente care nu fac parte din echipamentul standard sau opțional.
6. Fișa de alimentare trebuie apucată cu mâna uscată. La deconectare, fișa trebuie apucată, niciodată cablul de alimentare. Este necesară monitorizarea stării fișei și a cablului de alimentare. În cazul constatării unor defecte sau funcționări necorespunzătoare, dispozitivul trebuie scos din exploatare și trebuie contactat serviciul autorizat Forgast.
7. În cazul răsturnării sau căderii dispozitivului, înainte de continuarea utilizării, trebuie solicitată verificarea sau repararea acestuia la un service autorizat Forgast. Niciodată nu trebuie să se încerce repararea pe cont propriu, deoarece acest lucru poate conduce la pericol de viață. Este interzisă efectuarea oricăror modificări constructive sau adaptări ale dispozitivului.
8. În cazul constatării unor deteriorări ale cablului de alimentare sau ale ștecherului, acestea trebuie neapărat înlocuite. Trebuie protejat cablul de alimentare împotriva contactului cu elemente fierbinți sau ascuțite ale echipamentului, cu foc sau alte obiecte. Trebuie protejat cablul împotriva smucirii sau împiedicării accidentale.



ATENȚIE!

Conectarea sau adaptarea instalației electrice existente ori efectuarea reparațiilor trebuie încredințate unei persoane care cunoaște conținutul instrucțiunii dispozitivului, este corespunzător instruită și deține calificările necesare.

9. Funcționarea dispozitivului trebuie verificată în mod constant, iar în cazul constatării unor nereguli, în primul rând trebuie consultate informațiile din prezenta instrucțiune. Dacă nu este posibilă pornirea sau obținerea parametrilor corecți de funcționare, este necesar să contactați un service autorizat Forcast.

10. Persoanele minore, cele cu dizabilități locomotorii sau mentale, precum și persoanele fără cunoștințe privind utilizarea corectă a dispozitivului pot utiliza acesta doar sub controlul și supravegherea unei persoane responsabile de siguranță.

11. În timpul curățării, întreținerii sau în cazul unei întreruperi prelungite a funcționării, dispozitivul trebuie oprit conform instrucțiunilor din manual și scos din priză.



ATENȚIE!

Dacă ștecherul rămâne în priză, dispozitivul rămâne alimentat permanent.

Trebuie asigurat acces facil la ștecher și la priză. Aceasta asigură deconectarea simplă a dispozitivului și întreruperea rapidă a alimentării în caz de defecțiune gravă.



ATENȚIE!

Nerespectarea punctelor menționate mai sus poate provoca vătămări corporale grave, risc pentru viață, deteriorarea dispozitivului sau pierderi materiale semnificative, pentru care producătorul nu își asumă responsabilitatea. Nerespectarea punctelor menționate mai sus poate conduce la pierderea garanției.

2. DESTINAȚIA UTILIZĂRII

Dulapul frigorific FORCAST este un dispozitiv profesional destinat răcirii și păstrării la temperaturi scăzute a preparatelor și băuturilor.

Dulapul frigorific de congelare FORCAST este destinat păstrării îndelungate a produselor prealabil congelate în profunzime.

Dulapurile frigorifice și de congelare FORCAST utilizate în domeniul gastronomic integrează cele mai recente tehnologii, asigurând menținerea temperaturii dorite și un consum redus de energie. Gama variată de capacități a dulapurilor permite adaptarea dispozitivului la orice spațiu. Pentru spațiile mici, modelele sub blat, cu o capacitate de aproximativ 130 l, sunt ideale. În restaurantele mari, se folosesc dulapuri înalte, cu capacități începând de la 350 l. Dulapurile frigorifice și de congelare FORCAST descrise în această instrucțiune sunt fabricate în două standarde. Modelele mai ieftine dispun de o carcasă lacuită, iar pentru utilizatorii mai exigenți, au fost realizate dulapuri din oțel inoxidabil. Indiferent de materialul carcasei, interiorul este fabricat dintr-un material durabil ABS. Sunt disponibile și dulapuri frigorifice FORCAST cu uși vitrate, care permit o expunere atractivă a produsului pentru client, iar în depozit facilitează evaluarea conținutului fără a fi nevoie de deschiderea dulapului, reducând astfel consumul de energie electrică.

În dulapurile frigorifice și congelatoare descrise în prezentul manual este utilizat un sistem de răcire static. Principiul răcirii statice se bazează pe legile fundamentale ale fizicii: aerul cald, fiind mai ușor, se ridică în sus, iar aerul cu temperatură mai scăzută se acumulează în partea inferioară a compartimentului frigiderului. Aceasta determină o distribuție neuniformă a temperaturii în interiorul dispozitivului. Zonele cu rafturi plasate mai sus vor fi întotdeauna mai calde decât cele din partea inferioară, iar diferențele de temperatură pot ajunge chiar la câțiva grade Celsius.

Din acest motiv, trebuie planificată corespunzător distribuția produselor pe diferitele rafturi, astfel încât produsele ce necesită păstrare la temperaturi mai scăzute să fie depozitate pe rafturile inferioare. Dispozitivele cu răcire statică sunt folosite acolo unde acestea rămân închise pentru cea mai mare parte a timpului. Avantajul răcirii statice constă în consumul redus de energie și în lipsa riscului de uscare a produselor, cum este cazul dispozitivelor cu răcire dinamică.

3. CONSTRUCȚIA DISPOZITIVULUI

Dulapurile frigorifice și cele de congelare FORGAST acoperite de această instrucțiune au interiorul realizat din material plastic. Colțurile rotunjite ale camerei sporesc nivelul de igienă al dispozitivului. Răcirea este statică. Fiecare model are piciorușe care permit nivelarea, un regulator electronic Dixell cu afișaj pentru temperatură, uși echipate cu încuietoare și garnitură magnetică, a cărei înlocuire este foarte simplă. Dulapurile frigorifice dispun de rafturi demontabile din grilaj, iar dulapurile congelatoare au rafturi fixe pentru congelare. Dulapurile sunt disponibile în două versiuni: cu carcasă din oțel inoxidabil și carcasă vopsită alb, interiorul fiind fabricat din plastic ABS de înaltă calitate. Printre dulapurile frigorifice se pot găsi și modele cu uși vitrate.

4. PANOU DE CONTROL

SET

Afișarea temperaturii setate în modul programare
Selectarea unității de temperatură și confirmarea modificărilor efectuate.



Pornirea dezghețării manuale.



Derularea listei de parametri în modul programare sau
Creșterea valorii.



AUX

Derularea listei de parametri în modul programare sau
Scăderea valorii.



5. AFIȘAJ - COMBINAȚII ALE BUTOANELOR DE CONTROL



+



Blocarea/deblocarea tastaturii.

SET

+



Accesul la modul programare.

SET

+



Revenirea la afișarea temperaturii.

SIMBOL	MOD	SEMNIFICAȚIE
	ON	Compresor activ
	Clipire	Activarea prevenirii ciclurilor scurte de funcționare (parametrul AC)
	ON	Dezghețare activă
	Clipire	Scurgere activă
°C	ON	Unități de măsură
	Clipire	Mod programare
°F	ON	Unități de măsură
	Clipire	Mod programare

6. DATE TEHNICE - DULAPURI FRIGORIFICE - UȘI FĂRĂ GEAM

MODEL	FG07012 FG07 112	FG07035 FG07135	FG07060 FG07160
Alimentare	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Putere	0,145 kW	0,185 kW	0,185 kW
Consum de energie	402 kWh/an	584 kWh/an	774 kWh/an
Clasa climatică	IV	IV	IV
Temperatura maximă a mediului ambiant	Până la +25°C	Până la +30°C	Până la +30°C
Interval de temperatură de funcționare	0 până la +10°C	0 până la +10°C	0 până la +10°C
Agent frigorific	R290	R290	R290
Cantitate agent frigorific	40 g	48 g	68 g
Sistem frigorific	static	static	static
Dimensiuni exterioare	600×610×890 mm	600×610×1870 mm	775×735×1870 mm
Dimensiuni interioare	510×485×620 mm	510×485×1620 mm	665×580×1660 mm
Greutate	44 kg	69 kg	90 kg
Capacitate totală	140 l	-	-
Capacitate utilă	113 l	364 l	577 l
Număr de uși	1	1	1
Număr de rafturi	3	4	4
Reglajul înălțimii rafturilor	da	da	da
Dimensiunea raftului	2 rafturi 510x503 mm 1 raft 503x240 mm	2 rafturi 510x417 mm 1 raft 503x240 mm	3 rafturi 650x530 mm 1 raft 650x300 mm
Sarcină maximă pe raft	până la 35 kg	până la 35 kg	până la 35 kg
Carcasă	FG07012 – vopsit FG07112 – inoxidabil	FG07035 – vopsit FG07135 – inoxidabil	FG07060 – vopsit FG07160 – inoxidabil
Interior	material ABS	material ABS	material ABS

DULAPURI FRIGORIFICE-UȘI DIN STICLĂ

MODEL	FG07212	FG07235
Alimentare	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Putere	0,145 Kw	0,185 Kw
Consum de energie	402 kWh/an	584 kWh/an
Clasa climatică	IV	IV
Temperatura maximă a mediului ambiant	Până la +30°C	Până la +30°C
Interval de temperatură de funcționare	0 până la +10°C	0 până la +10°C
Agent frigorific	R290	R290
Cantitate agent frigorific	40 g	48 g
Sistem frigorific	static	static
Dimensiuni exterioare	600×615×870 mm	600×610×1870 mm
Dimensiuni interioare	510×485×620 mm	510×485×1620 mm
Greutate	44 kg	69 kg
Capacitate totală	140 l	-
Capacitate utilă	121 l	364 l
Număr de uși	1	1
Număr de rafturi	3	4
Reglajul înălțimii rafturilor	da	da
Dimensiunea raftului	2 rafturi 510x503 mm 1 raft 503x240 mm	2 rafturi 510x417 mm 1 raft 503x240 mm
Sarcină maximă pe raft	până la 35 kg	până la 35 kg
Carcasă	inoxidabil	inoxidabil
Interior	material ABS	material ABS

DULAPURI FRIGORIFICE DE CONGELARE

MODEL	FG08012 FG08112	FG08035 FG08135	FG08060 FG08160
Alimentare	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Putere	0,145 Kw	0,2 kW	0,246 kW
Consum de energie	613 kWh/an	1 205 kWh/an	1 986 kWh/an
Clasa climatică	IV	IV	IV
Temperatura maximă a mediului ambiant	Până la +30°C	Până la +30°C	Până la +30°C
Interval de temperatură de funcționare	-10 la -22°C	-10 la -22°C	-10 la -22°C
Agent frigorific	R290	R290	R290
Cantitate agent frigorific	68 g	80 g	89 g
Sistem frigorific	static	static	static
Dimensiuni exterioare	600×610×890 mm	600×610×1870 mm	775×735×1870 mm
Dimensiuni interioare	510×485×620 mm	510×485×1620 mm	665×580×1660 mm
Greutate	47 kg	69 kg	90 kg
Capacitate totală	140 l	-	-
Capacitate utilă	113 l	364 l	577 l
Număr de uși	1	1	1
Număr de rafturi	2	6	6
Reglajul înălțimii rafturilor	nu	nu	nu
Dimensiunea raftului	500x415 mm	420x360 mm	600x480 mm
Sarcină maximă pe raft	până la 35 kg	până la 35 kg	până la 35 kg
Carcasă	FG08012 – vopsit FG08112 – inoxidabil	FG08035 – vopsit FG08135 – inoxidabil	FG08060 – vopsit FG08160 – inoxidabil
Interior	material ABS	material ABS	material ABS

7. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

În timpul transportului, dispozitivul trebuie manipulat cu grijă, evitând șocurile. Dispozitivul ambalat nu trebuie depozitat în aer liber. Trebuie plasat într-o încăpere ventilată, cu o atmosferă care să nu provoace coroziune. Nu este permisă rotirea dispozitivului contrar indicațiilor de pe ambalaj.

8. INSTALARE

- Locul de instalare trebuie să fie plan și stabil.
- Nu depozitați obiecte inflamabile în apropierea dispozitivului.
- Verificați dacă există daune vizibile cauzate în timpul transportului.
- Temperatura mediului ambiant trebuie să fie sub +30° C.
- Umiditatea relativă a mediului ambiant trebuie să fie mai mică de 55%.
- Evitați instalarea pe suprafețe umede și/sau foarte prăfuite. Umiditatea crește riscul de coroziune și reduce eficiența dispozitivului.
- Verificați dacă dispozitivul conține toate accesoriile.
- Îndepărtați folia de protecție și celelalte elemente de siguranță.
- Așezați dispozitivul pe un suport stabil și nivelați-l.
- Păstrați o distanță de cel puțin 10 cm față de peretele din spate al dispozitivului.
- Evitați amplasarea dulapului în apropierea unei surse de căldură. Temperaturile ridicate ale mediului înconjurător suprasolicită compresorul, conducând la creșterea consumului de energie și la deteriorarea graduală a dispozitivului.
- După transportul dispozitivului, se recomandă să așteptați cel puțin 24 de ore înainte de a-l conecta la rețea, pentru a permite stabilizarea agentului frigorific.



ATENȚIE!

- Nu utilizați o altă sursă de alimentare decât cea indicată pe plăcuța cu date tehnice.
- Nu trebuie folosit întrerupător diferențial care nu respectă normele de siguranță.
- Montajul și întreținerea instalației electrice trebuie realizate de service autorizat Forgast sau de persoane cu calificările necesare.
- Comutatorul diferențial, siguranța și priza de alimentare trebuie instalate în apropierea dispozitivului.
- Nu plasați dispozitivele unul peste altul.



ATENȚIE!

- Ștecherul și priza trebuie să fie funcționale și să asigure o conexiune corectă.

9. OPERARE



ATENȚIE!

- Nu utilizați dispozitivul în scopuri neconforme cu destinația sa.
Dispozitivul trebuie operat numai de persoane care au studiat această instrucțiune.
- Înainte de montare și demontare, precum și pe durata curățării, dispozitivul trebuie deconectat de la priza de alimentare.
- Înainte de prima utilizare, spălați și uscați bine dispozitivul.
- După transportul dispozitivului, se recomandă să așteptați cel puțin 24 de ore înainte de a-l conecta la rețea.
- Introduceți fișa într-o priză împământată.

AFIȘAREA TEMPERATURII DE FUNCȚIONARE SETATE:

- Apăsăți pe scurt butonul **SET**; pe ecran va fi afișată valoarea temperaturii setate în compartiment.
- Apăsăți din nou pe scurt butonul **SET** sau așteptați 5 secunde pentru a reveni la afișarea temperaturii curente din compartiment.

SETAREA TEMPERATURII ÎN COMPARTIMENT:

- Țineți apăsat butonul **SET** timp de 2 secunde pentru a modifica valoarea temperaturii setate în compartiment.
- Pe ecran va apărea valoarea temperaturii curente setate în compartiment, iar dioda unității de temperatură „°C” sau „°F” va începe să clipească.
- Modificați valoarea temperaturii setate în compartiment folosind butonul  sau .
- Confirmați modificările introduse prin apăsarea butonului **SET**.

DEZGHEȚARE MANUALĂ:

- Evaporatorul este menținut sub punctul de congelare (0°C). În timpul opririi compresorului, ventilatorul evaporatorului continuă circulația a aerului prin serpentina evaporatorului. Această circulație a aerului crește temperatura evaporatorului peste 0°C, topind acumularile brumă. Apa condensată se scurge pe tava de condens de unde este evaporată.
- Pentru a decongela manual dispozitivul, apăsați butonul  timp de 5 secunde – dezghețarea va începe.

SCHIMBAREA UNITĂȚII DE TEMPERATURĂ:

- Accesați modul de programare apăsând simultan butoanele **SET** și  timp de 3 secunde. Va începe să clipească dioda unității de temperatură „°C” sau „°F”.
- Apăsăți butonul **SET** pentru a afișa unitatea curentă de temperatură.
- Modificați unitatea de temperatură folosind butonul  sau .
- Apăsăți butonul **SET** pentru a confirma unitatea de temperatură selectată.
- Pentru a finaliza, apăsați simultan butoanele **SET** și  sau așteptați 15 secunde fără a apăsa vreun buton.

DEPOZITAREA ALIMENTELOR:

- Înainte de a introduce alimentele, asigurați-vă că dulapul a atins temperatura dorită în compartiment.
- Introduceți în dulapul frigorific alimentele răcite, iar în dulapul congelator alimentele deja congelate complet.
- Nu plasați lichide în recipiente deschise în dulapul frigorific.
- Pe cât posibil, păstrați alimentele în ambalaj.
- Pentru a asigura un flux corect de aer în cameră, trebuie să se asigure un spațiu liber între 50 și 100 mm între produsul depozitat și peretele posterior al camerei.
- Evitați deschiderea ușii pentru perioade prea lungi.

10. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Curățați dispozitivul cât mai frecvent posibil.
- Curățați dispozitivul cu un detergent delicat, care nu provoacă coroziune, folosind o cârpă umedă. Este interzisă turnarea directă a apei pe dispozitiv. Trebuie prevenită pătrunderea apei în componentele electrice, deoarece aceasta poate cauza electrocutare.
- Ștergeți dulapul cu un prosop uscat.
- Etanșeala ușii se curăță exclusiv cu apă.
- Nu permiteți ca apa utilizată la curățare să se scurgă prin orificiul de evacuare pe tava evaporatorului.



ATENȚIE!

Partea din spate a dulapului prezintă margini ascuțite. Se impune o atenție deosebită atunci când se curăță această parte.

- Periodic, trebuie verificată starea cablului electric, a ștecherului și a furtunului de alimentare cu apă. În cazul depistării unui defect sau a unor nereguli în conexiunile electrice, adresați-vă service-ului autorizat Forgast. O dată pe an, dispozitivul trebuie prezentat service-ului Forgast pentru verificarea gradului de uzură, a funcționării corecte și pentru depistarea eventualelor deficiențe.
- Pentru a asigura funcționarea corectă, este esențial ca suprafața condensatorului să fie curată, fără praf, murdărie sau alte impurități similare.
- Se recomandă curățarea condensatorului și evaporatorului cel puțin o dată pe lună sau mai frecvent, dacă încăperea este excesiv de prăfuită.
- Nerespectarea curățării regulate a condensatorului poate duce la scăderea performanței dispozitivului și, în timp, la deteriorarea acestuia.
- Condensatorul și evaporatorul se curăță cu un detergent obișnuit, disponibil la distribuitorii de echipamente de bucătărie.
- Periați aripioarele condensatorului de sus în jos, nu de la stânga la dreapta.
- După finalizarea curățării, îndreptați eventualele aripioare îndoite cu ajutorul unui pieptene pentru aripioare.
- Curățarea condensatorului și a evaporatorului trebuie efectuată numai după deconectarea prealabilă a dispozitivului de la rețeaua electrică.

11. ACCESORII DISPONIBILE

Dulapurile frigorifice FORGAST sunt echipate cu ghidaje presate în interiorul camerei, care permit reglarea înălțimii rafturilor.

De asemenea, este posibilă achiziționarea suplimentară a unor rafturi în funcție de necesități.

Dulapurile congelatoare FORGAST, acoperite de această instrucțiune, sunt prevăzute cu rafturi fixe de congelare, fără posibilitatea reglării înălțimii sau extinderii cu rafturi suplimentare.

Tabelul de mai jos prezintă modelele comerciale ale rafturilor disponibile pentru dulapurile frigorifice.

MODEL DULAP	MODEL RAFT POTRIVIT
FG07035	CFG07035/07135
FG07135	CFG07035/07135
FG07235	CFG07035/07135
FG07060	CFG07060/07160
FG07160	CFG07060/07160

12. DEPANARE

În cazul în care dispozitivul nu funcționează corespunzător, înainte de a contacta service-ul, verificați cauzele probabile ale defecțiunii. Tabelul de mai jos prezintă cauzele tipice ale defecțiunilor dispozitivului și soluțiile pentru remedierea acestora.

PROBLEM	CAUZA PROBABILĂ	SOLUȚIE
Dispozitivul nu funcționează	Dispozitivul nu este pornit	Verificați dacă dispozitivul este conectat corect la rețeaua electrică și este pornit
	Ștecherul este deteriorat	Apelați un service autorizat sau un tehnician calificat
	Siguranța este arsă	Înlocuiți siguranța
	Lipsa alimentării	Verificați dacă priza are tensiune
	Eroare internă a cablajului	Apelați un service autorizat sau un tehnician calificat
Dispozitivul pornește, dar temperatura din compartiment este incorectă	Cantitate excesivă de apă în evaporator	Dezghețați dispozitivul
	Condensator excesiv de murdar	Apelați un service autorizat sau un tehnician calificat
	Ușile nu se închid	Verificați starea ușii și a garniturii pentru eventuale deteriorări
	Dispozitivul se află prea aproape de o sursă de căldură sau fluxul de aer către condensator este perturbat	Mutați dispozitivul într-un loc adecvat
	Temperatura ambientală este prea ridicată	Creșteți nivelul de ventilație sau mutați dispozitivul într-o încăpere mai răcoasă
	Depozitarea necorespunzătoare a produselor	Scoateți produsele fierbinți pentru a le răci. Asigurați circulația aerului în compartiment
	Dispozitivul este suprasolicitat	Reduceți cantitatea de produse depozitate în compartiment
Din dispozitiv curge apă	Dispozitivul nu este nivelat	Reglați piciorul dispozitivului
	Canalul de scurgere a condensului este înfundat	Curățați scurgerea condensului
	Fluxul condensului către scurgere este obstrucționat	Curățați traseul de scurgere al condensului
	Rezervorul de condens este deteriorat	Apelați un service autorizat sau un tehnician calificat
	Tava de colectare a condensului este plină	Goliți tava de colectare a condensului
Dispozitivul funcționează prea zgomotos	Piulițele și șuruburile sunt slăbite	Verificați și strângeți toate piulițele și șuruburile
	Dispozitivul este instalat într-un loc inegal și instabil	Așezați dispozitivul într-un loc stabil și nivelat

13. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINAREA ACESTORA

La sfârșitul ciclului de viață al produsului, nu aruncați echipamentul în locuri care pot reprezenta un pericol pentru mediu.

Se permite depozitarea temporară a deșeurilor periculoase pentru eliminarea ulterioară. Trebuie respectate prevederile privind protecția mediului în vigoare în țara în care este utilizat dispozitivul.

Este necesară predarea dispozitivului către firme specializate în colectare, demontare și eliminare.

Dispozitivul trebuie demontat prin separarea componentelor și gruparea acestora conform naturii chimice, ținând cont că unele pot fi reciclate și reutilizate similar deșeurilor menajere. Înainte de eliminare, dispozitivul trebuie făcut inutilizabil prin deconectarea cablului de alimentare.

Materialul rezultat din reciclare, dacă nu este reutilizat, trebuie predat unui punct de colectare sau unei depozități de deșeuri, conform reglementărilor în vigoare.

Orice simbol WEEE de pe produs indică faptul că acesta nu poate fi tratat ca un deșeu provenit din gospodărie. Trebuie eliminat în mod corespunzător pentru a preveni orice efecte negative asupra mediului și sănătății oamenilor.

Pentru informații suplimentare privind reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați producătorul, serviciul de asistență sau autoritatea locală responsabilă cu gestionarea deșeurilor.

Operațiunile de demontare a dispozitivului trebuie efectuate de personal calificat.

Dacă se planifică montarea ulterioară a dispozitivului, toate activitățile trebuie realizate cu cea mai mare atenție pentru a nu deteriora componentele acestuia.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru niciun defect sau inconvenient cauzat de personal neautorizat care utilizează dispozitivul.



RECICLARE

Ambalajul și materialul aferent sunt 100% reciclabile și sunt marcate cu simbolul .



La reciclare trebuie respectate reglementările locale în vigoare. Părțile ambalajului (pungi de plastic, bucăți de polistiren etc.) trebuie păstrate departe de copii, deoarece pot reprezenta un pericol.

Dispozitivul a fost fabricat din materiale reciclabile. Acest dispozitiv este marcat ca fiind conform cu Directiva Europeană privind deșeurile de echipamente electrice și electronice. Asigurând o eliminare corectă a acestui dispozitiv, puteți contribui la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului și sănătății oamenilor.



Simbolul de pe dispozitiv sau din documentația anexată indică faptul că dispozitivul nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Trebuie predat unui centru specializat în eliminarea și reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. La eliminarea dispozitivului trebuie să vă asigurați că acesta nu mai poate fi utilizat (pornirea lui să nu fie posibilă), prin tăierea cablului de alimentare și îndepărtarea ușilor, rafturilor și a altor elemente care pot prezenta un risc.

Nu se va permite situația în care se poate urca pe dispozitiv sau se poate rămâne închis accidental în acesta. Dispozitivul trebuie eliminat conform reglementărilor locale privind gestionarea deșeurilor, predându-l la un punct special de colectare; Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat, deoarece poate reprezenta un pericol pentru copii.

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Dispozitivul a fost fabricat în conformitate cu cerințele de siguranță prevăzute de directivele europene și standardele aferente. Prin obținerea acestei conformități, producătorul declară că produsele sale respectă legislația europeană aplicabilă și, prin urmare, sunt marcate cu semnul CE corespunzător, ceea ce permite comercializarea lor pe teritoriul țărilor europene.

Declarația de conformitate este disponibilă la cererea utilizatorului, în format electronic sau tipărit, la sediul producătorului sau pe pagina web **www.mmgastron.pl**

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166

