



MANUAL DE UTILIZARE

Storcător pentru fructe citrice

FG10002

- TRADUCEREA INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE -

1. SIGURANȚĂ	3
2. DESTINAȚIE	4
3. DATE TEHNICE	4
4. TRANSPORT ȘI PĂSTRARE	4
5. INSTALARE	5
6. OPERARE	5
7. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	5
8. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINARE	6

NOTĂ:

Această instrucțiune a fost tradusă din instrucțiunea originală în limba engleză, utilizând inteligență artificială și traducere automată.

Vă mulțumim pentru achiziționarea storcătorului de citrice FORGAST.

Pentru a asigura siguranța și funcționarea corectă a aparatului, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de prima pornire.

Instrucțiunea trebuie păstrată într-un loc sigur și accesibil personalului. În calitate de producător, ne rezervăm dreptul de a modifica parametrii și soluțiile tehnice pentru a îmbunătăți continuu calitatea produselor noastre. Informațiile și parametrii din această instrucțiune pot diferi față de realitate, dar nu influențează în mod esențial utilizarea aparatului.

1. SIGURANȚĂ

1. La livrarea aparatului, este absolut obligatorie verificarea stării acestuia în ceea ce privește completitudinea și eventualele daune survenite în timpul transportului. În cazul constatării unor neconformități sau daune, se vor urma prevederile Condițiilor Generale de Garanție menționate în această instrucțiune de utilizare.

În niciun caz nu trebuie utilizat dispozitivul deteriorat în timpul transportului. Aceasta poate cauza vătămări corporale, avarii ale dispozitivului sau pierderi pentru care producătorul nu își asumă responsabilitatea.

2. Dispozitivul trebuie exploatat în condițiile prevăzute în instrucțiuni și conform domeniului pentru care a fost proiectat și fabricat.

3. În timpul utilizării dispozitivului, acesta trebuie protejat împotriva contactului cu apa. Aceasta se aplică, de asemenea, tuturor conexiunilor electrice. În caz de contact cu apa, dispozitivul trebuie oprit prin deconectarea de la sursa de alimentare și supus verificării de către un service autorizat Forgast. Nerespectarea acestei proceduri poate provoca electrocutare și pericol pentru viață.

4. Nu este permisă deschiderea carcasei dispozitivului de către utilizator.

5. Toate orificiile de ventilație trebuie să rămână neobstrucționate pentru a asigura o ventilație adecvată a dispozitivului. Nu introduceți în orificiile dispozitivului niciun element care nu face parte din echipamentul standard sau opțional.

6. Priza de alimentare trebuie manevrată cu mâna uscată. La deconectare, trageți întotdeauna de priză și niciodată de cablul de alimentare. Starea prizei și a cablului de alimentare trebuie verificată regulat. În cazul constatării unor defecte sau funcționări incorecte, opriți utilizarea dispozitivului și contactați service-ul autorizat Forgast. Protejați cablul de alimentare de contactul cu obiecte fierbinți sau tăioase, cu foc sau cu alte corpuri.

Trebuie să se asigure cablul împotriva tragerii accidentale sau împiedicării.

7. În cazul răsturnării sau căderii aparatului, înainte de utilizarea ulterioară, se recomandă efectuarea unei revizii sau a unei reparații de către un service autorizat Forgast. Niciodată nu încercați să reparați singur, deoarece acest lucru poate conduce la pericol de viață.

8. Este interzisă efectuarea oricăror modificări constructive sau intervenții asupra aparatului.



ATENȚIE!

Conectarea sau adaptarea instalației electrice existente și eventualele reparații trebuie să fie executate de o persoană familiarizată cu instrucțiunile aparatului, corespunzător instruită și care deține autorizațiile necesare.

9. Este necesar să se controleze permanent funcționarea echipamentului și, în cazul constatării unor nereguli în funcționare, să se consulte prioritar informațiile conținute în această instrucțiune. În cazul imposibilității de a porni dispozitivul sau de a obține parametrii de funcționare corecți, se recomandă adresarea la un service autorizat Forgast.

10. Persoanele minore, persoanele cu dizabilități fizice sau mentale, precum și cele care nu posedă cunoștințele necesare privind utilizarea corectă a dispozitivului pot opera aparatul doar sub supravegherea și controlul unei persoane responsabile de siguranță.

11. În timpul curățării, întreținerii sau întreruperilor prelungite de funcționare, dispozitivul trebuie oprit conform indicațiilor din instrucțiuni și scos din priză.



ATENȚIE!

Dacă ștecherul rămâne în priză, dispozitivul va fi permanent sub tensiune.

Trebuie asigurat un acces facil la ștecher și la priză, pentru a permite deconectarea rapidă a dispozitivului în caz de avarie gravă.



ATENȚIE!

Nerespectarea prevederilor de mai sus poate cauza leziuni corporale grave, pericol pentru viață, deteriorarea dispozitivului sau pierderi materiale semnificative pentru care producătorul nu își asumă responsabilitatea.

Nerespectarea punctelor enumerate mai sus poate conduce la pierderea garanției .

2. DESTINAȚIE

Storcătorul defructe citrice este destinat exclusiv stoarcerii sucului .

Dispozitivul poate fi utilizat pentru stoarcerea sucului din jumătăți de fructe moi, precum portocala, grapefruitul, lămâia etc. Sucul extras în acest mod conține pulpă, ceea ce permite utilizarea completă a fructului și păstrarea aromei și valorii nutriționale integrale.

Dispozitivul poate fi utilizat în toate unitățile de alimentație publică, precum și în gospodăriile casnice.

3. DATE TEHNICE

Tensiune de alimentare	230 V / 50 Hz
Putere	180 W
Dimensiuni	565x395x440 mm

4. TRANSPORT ȘI PĂSTRARE

În timpul transportului, dispozitivul trebuie manevrat cu atenție și trebuie evitate șocurile. Dispozitivul ambalat nu trebuie depozitat în aer liber. Acesta trebuie plasat într-o încăpere ventilată, cu umiditate scăzută, pentru a preveni coroziunea. Nu răsușiți dispozitivul potrivit indicațiilor de pe ambalaj.

5. INSTALARE

Locul de instalare trebuie să fie neted și stabil.

Nu depozitați obiecte inflamabile în apropierea dispozitivului.

Temperatura mediului înconjurător trebuie să fie sub +45 °C.

Umiditatea relativă a mediului înconjurător trebuie să fie sub 80%.

Trebuie verificat dacă dispozitivul include toate accesoriile.

Trebuie verificat dacă nu există daune vizibile de transport.

Îndepărtați folia de protecție .



ATENȚIE!

Nu utilizați o sursă de alimentare diferită de cea indicată pe placa cu date tehnice.

Nu utilizați un întrerupător diferențial care nu respectă normele de siguranță.

Întrerupătorul diferențial, siguranța și priza de alimentare trebuie instalate în apropierea dispozitivului.

Montajul și întreținerea instalației electrice trebuie efectuate exclusiv de un service autorizat Forghost sau de persoane care dețin autorizațiile necesare.

Dispozitivul trebuie să fie împământat prin intermediul prizei.



ATENȚIE!

Priza și mufa trebuie să fie funcționale și să asigure o conexiune corectă.

6. FUNCȚIONARE

Înainte de prima utilizare, verificați parametrii dispozitivului indicați pe plăcuța cu date tehnice și comparați-i cu parametrii instalației electrice de alimentare.

Spălați cu atenție fructele și tăiați fiecare în jumătăți.

Porniți storcătorul folosind întrerupătorul situat în partea inferioară a carcasei.

Așezați fructul cu partea tăiată plată pe elementul rotativ al dispozitivului. Apăsăți ușor fructul până când pulpa și sucul sunt complet extrase.

După utilizarea dispozitivului, opriți alimentarea.

În cazul unei pauze îndelungate în funcționare, deconectați ștecherul din priză.



ATENȚIE!

În timpul utilizării storcătorului, trebuie să acordați o atenție deosebită. În timpul funcționării, atingeți numai suprafața fructului.

7. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Înainte de curățarea dispozitivului, acesta trebuie oprit și deconectat de la rețea prin scoaterea ștecherului din priză. Pentru curățare, utilizați o cârpă umedă și o cantitate mică de detergent dedicat Forghost, destinat suprafețelor exterioare.

Elementul de lucru, situl și rezervorul de suc trebuie demontate și spălate sub jet de apă caldă, cu adaos de detergent blând.

Părțile confecționate din materiale plastice nu trebuie spălate în mașina de spălat vase.

Dispozitivul spălat, precum și componentele sale, trebuie șterse complet pentru a se usca.

8. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINARE

La sfârșitul duratei de viață a produsului, echipamentul nu trebuie aruncat în locuri care pot genera riscuri pentru mediu.

Se permite depozitarea temporară a deșeurilor periculoase în vederea eliminării ulterioare. Trebuie respectate reglementările privind protecția mediului în țara de utilizare a dispozitivului.

Este necesar să transmiteți dispozitivul către firme specializate pentru colectare, demontare și eliminare.

Dispozitivul trebuie demontat, separând componentele și grupându-le în funcție de natura lor chimică, ținând cont că o parte dintre ele poate fi supusă reciclării și reutilizării, similar deșeurilor menajere. Înainte de reciclare, se va asigura că dispozitivul - nu mai este utilizabil, prin deconectarea cablului de alimentare.

Materialul rezultat în urma eliminării, dacă nu este reutilizat, trebuie predat către puncte de colectare sau depozite de deșuri conform reglementărilor în vigoare.

Oricare simbol WEEE aplicat pe produs indică faptul că acesta nu trebuie tratat ca un deșeu menajer. Trebuie eliminat corespunzător pentru a preveni orice efect negativ asupra mediului și sănătății oamenilor.

Pentru informații suplimentare privind reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați producătorul, serviciul tehnic sau autoritatea locală responsabilă de gestionarea deșeurilor.

Operațiunile de demontare ale aparatului trebuie efectuate exclusiv de personal calificat.

În cazul în care se prevede reinstalarea ulterioară a aparatului, toate operațiunile vor fi realizate cu maximă atenție pentru a nu deteriora componentele acestuia.

Producătorul nu își asumă răspunderea pentru niciun defect sau inconvenient cauzat de personalul neautorizat care operează dispozitivul.



RECICLARE

Ambalajul și materialul din care este fabricat sunt 100% reciclabile și sunt marcate cu simbolul .



La eliminarea dispozitivului, trebuie respectate reglementările locale în vigoare. Părțile ambalajului (plicuri din plastic, bucăți de polistiren etc.) trebuie păstrate departe de copii, deoarece reprezintă un pericol potențial.

Dispozitivul este fabricat din materiale reciclabile. Acest dispozitiv este marcat conform Directivei Europene privind echipamentele electrice și electronice uzate. Asigurând eliminarea corectă a acestui dispozitiv, se poate contribui la prevenirea consecințelor negative potențiale asupra mediului și sănătății umane.



Simbolul de pe dispozitiv sau din documentația acestuia indică faptul că dispozitivul nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Dispozitivul trebuie predat unui centru specializat în eliminarea și reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. În timpul eliminării, trebuie să se asigure că dispozitivul nu mai poate fi utilizat (nu se poate porni), indemnând cablul de alimentare și îndepărtând ușa compartimentului și alte elemente care pot reprezenta un pericol. Nu trebuie permis accesul persoanelor care s-ar putea urca pe dispozitiv sau ar putea rămâne închis în interiorul acestuia. Dispozitivul trebuie eliminat conform legislației locale privind gestionarea deșeurilor, ducându-l la un punct special de colectare; Nu lăsați aparatul nesupravegheat, deoarece acesta poate reprezenta un pericol pentru copii.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Dispozitivul a fost fabricat în conformitate cu cerințele de siguranță specificate în directivele europene și standardele corespunzătoare. Prin obținerea acestei conformități, producătorul declară că produsele sale respectă legislația europeană în vigoare și, prin urmare, sunt marcate corespunzător cu marcajul CE, ceea ce le permite comercializarea pe teritoriul țărilor europene.

Declarația de conformitate este disponibilă la cererea utilizatorului, în format electronic sau tipărit, la sediul producătorului sau pe site-ul www.mmgastron.pl

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166

