



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Blender bar 2L / 1600W

FG10301 / FG10302

- TRADUCEREA INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE -

1. SIGURANȚĂ	3
2. DESTINAȚIA PRODUSULUI	5
3. PRINCIPALELE COMPONENTE ALE PRODUSULUI	5
4. PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE	6
5. INSTRUCȚIUNI DE OPERARE	6
6. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	6
7. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE	7
8. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINAREA	8

NOTĂ:

Această instrucțiune a fost tradusă din instrucțiunea originală în limba engleză, utilizând inteligență artificială și traducere automată.



Vă mulțumim pentru achiziționarea blenderului de bar seria FORGAST FG10301, FG10302

Pentru a asigura siguranța și buna funcționare a aparatului, este necesar să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de prima punere în funcțiune.

Manualul trebuie păstrat într-un loc sigur și accesibil personalului autorizat. În calitate de producător, ne rezervăm dreptul de a modifica parametrii și soluțiile tehnice în vederea îmbunătățirii continue a calității produselor noastre. Informațiile și parametrii conținuți în acest manual pot diferi față de situația reală, însă nu afectează în mod semnificativ utilizarea aparatului.

FORGAST

1. SIGURANȚĂ

1. Aparatul trebuie utilizat exclusiv conform destinației prevăzute în prezentul manual.
2. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru orice daune cauzate de exploatarea necorespunzătoare și utilizarea incorectă.



PERICOL! RISC DE ȘOC ELECTRIC!

Nu încercați să reparați aparatul singur. Nu scufundați părțile electrice ale aparatului în apă sau alte lichide. Nu țineți niciodată aparatul sub jet de apă curgătoare.

NU UTILIZAȚI NICIODATĂ UN APARAT DEFECT!

Verificați în mod regulat conexiunile electrice și cablul pentru eventuale deteriorări. În caz de deteriorare, deconectați aparatul de la sursa de alimentare. Toate reparațiile trebuie efectuate exclusiv de către furnizor sau o persoană calificată, pentru a evita pericolele sau rănilor corporale.

AVERTISMENT!

Atunci când poziționați aparatul, dacă este necesar, cablul de alimentare trebuie dirijat în siguranță pentru a evita tragerea accidentală, deteriorarea, contactul cu suprafața de încălzire sau riscul de împiedicare.

AVERTISMENT!

Atâta timp cât fișa este conectată la priză, aparatul este alimentat.

AVERTISMENT!

ÎNTOTDEAUNA opriți aparatul înainte de a-l deconecta de la sursa de alimentare, curățare, întreținere sau depozitare.

Aparatul trebuie conectat exclusiv la o priză electrică a cărei tensiune și frecvență corespund celor indicate pe eticheta aparatului.

3. Nu atingeți ștecherul și conexiunile electrice cu mâinile ude sau umede.
4. Aparatul, precum și ștecherul și conexiunile electrice, trebuie păstrate departe de apă și alte lichide. Dacă aparatul intră în contact cu apa, acesta trebuie deconectat imediat de la sursa de alimentare. Nu utilizați aparatul înainte ca acesta să fie verificat de un tehnician certificat. Nerespectarea acestor instrucțiuni reprezintă un pericol grav pentru viață.
5. Conectați alimentatorul la o priză electrică ușor accesibilă, pentru a putea deconecta imediat aparatul în caz de urgență.

6. Asigurați-vă că cablul nu intră în contact cu obiecte ascuțite sau fierbinți și mențineți-l departe de flacără deschisă. Nu trageți niciodată de cablul de alimentare pentru a-l deconecta de la priză. În schimb, scoateți întotdeauna ștecherul din priză.
7. Nu transportați niciodată aparatul ținându-l de cablu.
- Nu deschideți niciodată singur carcasa aparatului.
 - Nu introduceți niciun obiect în carcasa aparatului.
 - Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat în timpul funcționării.
 - Aparatul trebuie operat de personal instruit în bucătăria unui restaurant, cantină sau bar etc.
8. Aparatul nu trebuie folosit de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, precum și de persoane fără experiență și cunoștințe adecvate.
9. Aparatul nu trebuie folosit sub nicio formă de către copii.
10. Aparatul și conexiunile electrice trebuie păstrate într-un loc inaccesibil copiilor.
11. Nu utilizați niciodată accesorii sau alte aparate în afară de cele furnizate împreună cu aparatul sau recomandate de producător. În caz contrar, pot apărea riscuri pentru siguranța utilizatorului și deteriorarea aparatului. Se vor utiliza exclusiv piese și accesorii originale.
- Aparatul nu trebuie utilizat prin intermediul unui cronometru extern sau al unui sistem de control la distanță.
 - Nu amplasați aparatul pe elemente de încălzire (pe bază de benzină, electrice, pe cărbune etc.).
 - Nu acoperiți aparatul în timpul funcționării.
 - Nu plasați niciun obiect pe aparat.
 - Nu utilizați aparatul în apropierea focului deschis, a materialelor explozive sau inflamabile. Aparatul trebuie utilizat întotdeauna pe o suprafață orizontală, stabilă, curată, rezistentă la temperaturi ridicate și uscată.
12. Aparatul nu este destinat instalării în locuri expuse la jeturi de apă.
13. În timpul utilizării, mențineți un spațiu liber de cel puțin 20 cm în jurul aparatului pentru a asigura o ventilație corespunzătoare.



AVERTISMENT!

Toate orificiile de ventilație ale aparatului trebuie să fie libere de orice obstacole.

Instrucțiuni speciale privind siguranța

14. Aparatul este destinat utilizării casnice și în regim de bufet. Aparatul este clasificat ca dispozitiv de clasa II.



AVERTISMENT!

Se recomandă precauție sporită la manipularea discurilor de tăiere.

Dacă este necesar, utilizați mănuși de protecție (nu sunt furnizate împreună cu aparatul).



AVERTISMENT!

LAMELE SUNT ASCUȚITE. VĂ RUGĂM SĂ LUAȚI MĂSURI DE PRECAUȚIE MAXIMĂ! RISC DE RĂNI GRAVE!

Se recomandă prudență la curățarea lamelor tăietoare ascuțite.

15. Nu utilizați aparatul fără conținut pentru a preveni supraîncălzirea.
16. Folosiți întotdeauna blenderul cu capacul corespunzător fixat pe recipient.
17. Dacă pistonul este plasat în capac, recipientul trebuie umplut până la maximum 2/3 din volum.

18. În cazul deteriorării cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit de producător, reprezentantul său autorizat de service sau o persoană cu calificări similare, pentru a preveni orice risc.



AVERTISMENT!

ĂNTOTDEAUNA țineți mâinile, părul lung și îmbrăcămintea departe de părțile mobile.

Aparatul nu trebuie utilizat pentru tăierea alimentelor congelate, a cărnii, a peștelui etc.



NU ESTE POTRIVIT PENTRU UTILIZARE CONTINUĂ!

Nu trebuie să operați aparatul continuu pentru a evita supraîncălzirea motorului.

Timpul de funcționare continuă nu trebuie să depășească 5 minute. Repornirea aparatului se face după răcirea acestuia.

2. DESTINAȚIA PRODUSULUI

A. Aparatul este destinat utilizării casnice și aplicațiilor similare, cum ar fi:

- personalul din bucătării din magazine, birouri și alte locuri de muncă;
- ferme agricole;
- hoteluri, moteluri și alte unități de cazare;

B. Aparatul este destinat pentru mixarea fructelor și legumelor.

C. Aparatul este adecvat pentru zdrobirea gheții.

D. Utilizarea aparatului în orice alt scop trebuie considerată ca utilizare necorespunzătoare.

E. Utilizatorul poartă responsabilitatea exclusivă pentru utilizarea necorespunzătoare a aparatului.

3. PRINCIPALELE COMPONENTE ALE PRODUSULUI

FG10301



FG10301

1. Dop capac
2. Capac carafă
3. Carafă
4. Tavă siliconică pentru carafă
5. Reglarea vitezei
6. Comutator
7. Comutator funcție Pulse
8. Cronometru

FG10302

1. Dopul capacului
2. Capacul carafei
3. Carafa
4. Covorașul siliconic al carafei
5. Selectarea funcției
6. Comutatorul funcției Pulse
7. Comutatorul
8. Reglarea funcției selectate

FG10302



4. PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE

- Îndepărtați toate ambalajele de protecție și ambalajele.
- Verificați dacă aparatul este în stare corespunzătoare și este echipat cu toate accesoriile.
În cazul unei livrări incomplete sau deteriorate, contactați imediat furnizorul.
În această situație, nu utilizați aparatul.
- Înainte de utilizare, curățați accesoriile și aparatul (a se vedea → Curățare și întreținere).
- Asigurați-vă că aparatul este complet uscat.
- Așezați aparatul pe o suprafață orizontală, stabilă și rezistentă la temperaturi ridicate, protejată împotriva stropirii conținutului.
- Dacă aparatul urmează să fie depozitat pe termen lung, păstrați ambalajul original.
- Păstrați manualul de utilizare pentru referințe viitoare.



ATENȚIE!

Din cauza reziduurilor de fabricație, aparatul poate emite un miros slab în primele utilizări. Acest fenomen este normal și nu indică niciun defect sau risc.

Asigurați-vă că aparatul este bine ventilat.

DATE TEHNICE:

MODEL FG10301, FG10302		
1	Alimentare	220V ~240V/50Hz
2	Putere	1600W
3	Capacitate	2000ml

5. INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

- Conectați aparatul la priza de alimentare.
- Montați carafa pe baza aparatului astfel încât să fie stabilă.
- Setați funcțiile aparatului la viteza și durata de funcționare dorite.
- După plasarea produselor în carafă, asigurați-vă că o închideți cu capacul prevăzut cu dop.
- Pentru utilizarea pistonului, trebuie să îndepărtați dopul capacului carafei.
- Pentru a obține temporar turația maximă, mențineți apăsat butonul PULSE.
- Porniți și opriți aparatul cu comutatorul ON/OFF după încheierea utilizării.

6. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE



ATENȚIE!

Înainte de depozitare, curățare și întreținere, deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare și lăsați-l să se răcească.

- **Nu utilizați jet de apă sau curățător cu abur pentru curățare și nu scufundați aparatul în apă, deoarece poate apărea umezirea componentelor și riscul de electrocutare.**
- **Dacă aparatul nu este menținut într-o stare adecvată de curățenie, acest lucru poate afecta negativ durata de viață a aparatului și poate genera pericol.**

**PERICOL DE ACCIDENTARE!**

Se recomandă prudență la curățarea lamelor tăietoare ascuțite.

Curățare

- Pentru a curăța carafa, turnați o cantitate mică de apă caldă cu detergent de vase, montați capacul și porniți blenderul pentru aproximativ 10 secunde.
- Clătiți carafa goală, întoarceți-o cu susul în jos și lăsați-o să se usuce.
- Suprafața exterioară răcită trebuie curățată cu o cârpă sau burete ușor umezit cu o soluție blândă de săpun.
- Din motive de igienă, aparatul trebuie curățat înainte și după utilizare.
- Evitați contactul apei cu componentele electrice.
- Nu scufundați niciodată aparatul în apă sau în alte lichide.
- Nu utilizați niciodată agenți de curățare agresivi, bureți abrazivi sau produse de curățare care conțin clor. Nu folosiți pentru curățare lână de oțel, unelte metalice sau obiecte ascuțite ori tăioase.

Nu utilizați benzină sau solvenți!**Întreținere**

- Este necesar să verificați periodic funcționarea aparatului pentru a preveni accidente grave.
- Dacă observați că aparatul nu funcționează corect sau a apărut o defecțiune, încetați imediat utilizarea, opriți aparatul și contactați furnizorul.
- Toate lucrările de întreținere, montaj și reparație trebuie efectuate de tehnicieni specializați și autorizați sau să fie recomandate de producător.

7. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

- Înainte de depozitare, asigurați-vă întotdeauna că aparatul este deconectat de la sursa de alimentare și complet răcit.
- Aparatul trebuie depozitat într-un loc răcoros, curat și uscat.
- Nu plasați niciodată obiecte grele pe aparat, deoarece acest lucru poate provoca deteriorarea acestuia.
- Nu mutați aparatul în timpul funcționării. În timpul transportului aparatului, deconectați-l de la sursa de alimentare și susțineți-l de la bază.

8. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINAREA

La sfârșitul ciclului de viață, produsul nu trebuie eliminat într-un loc care poate reprezenta un pericol pentru mediu.

Se permite depozitarea temporară a deșeurilor periculoase pentru eliminarea ulterioară. Trebuie respectate reglementările privind protecția mediului în vigoare în țara unde este utilizat aparatul.

Este necesară predarea aparatului către firme specializate pentru colectare, demontare și eliminare.

Aparatul trebuie demontat, separând componentele și grupându-le conform naturii lor chimice, având în vedere că unele dintre acestea pot fi reciclate și reutilizate, la fel ca deșeurile municipale. Înainte de eliminare, trebuie să se asigure că aparatul nu mai poate fi utilizat, prin deconectarea cablului de alimentare.

Materialul rezultat din eliminare, în cazul în care nu este reutilizat, trebuie predat punctelor de colectare sau depozitelor de deșeuri, conform reglementărilor în vigoare.

Orice simbol WEEE de pe produs indică faptul că acesta nu poate fi tratat ca un deșeu provenit din gospodărie. Produsul trebuie eliminat în mod corespunzător pentru a preveni orice efecte negative asupra mediului și sănătății oamenilor.

Pentru informații suplimentare privind reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați producătorul, serviciul de asistență tehnică sau unitatea locală de gestionare a deșeurilor.

Operațiunile de demontare a aparatului trebuie efectuate exclusiv de personal calificat.

Dacă este planificată o reasamblare ulterioară a aparatului, toate operațiunile trebuie realizate cu maximă atenție pentru a nu deteriora componentele acestuia.

Producătorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele defecte sau inconveniente cauzate de personalul neautorizat care utilizează aparatul.



ELIMINARE

Ambalajul și materialul din care este confecționat sunt 100% reciclabile și sunt marcate cu simbolul .

La eliminare trebuie respectate prevederile legale locale în vigoare. Componentele ambalajului (pungi din plastic, bucăți de polistiren etc.) trebuie păstrate departe de copii, întrucât reprezintă un pericol potențial.

Aparatul a fost fabricat din materiale reutilizabile ca materie primă secundară. Prezentul aparat este marcat conform Directivei Europene privind deșeurile de echipamente electrice și electronice. Asigurând eliminarea corectă a acestui echipament, se poate contribui la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane.



Simbolul de pe echipament sau din documentația atașată indică faptul că echipamentul nu trebuie tratat ca deșeu menajer obișnuit. Acesta trebuie predat unui punct specializat pentru eliminarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice. La eliminarea echipamentului trebuie asigurat că acesta devine inutilizabil (nu poate fi pornit), prin tăierea cablului de alimentare și îndepărtarea ușilor compartimentului sau a altor componente care pot reprezenta un pericol.

Nu trebuie permisă situația în care se poate urca pe aparat sau se poate bloca în acesta. Aparatul trebuie eliminat conform reglementărilor locale privind gestionarea deșeurilor, ducându-l la un punct special de colectare. Nu lăsați aparatul nesupravegheat, deoarece poate reprezenta un pericol pentru copii.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Aparatul a fost fabricat conform cerințelor de siguranță prevăzute în directivele europene și normelor corespunzătoare.

După obținerea acestei conformități, producătorul declară că produsele sale sunt conforme cu legislația europeană în vigoare și, prin urmare, sunt marcate cu semnul CE adecvat, care le permite comercializarea în țările europene.

Declarația de conformitate, disponibilă la cererea utilizatorului, poate fi accesată în format electronic sau tipărit la sediul producătorului sau pe site-ul web www.mmgaastro.pl

