




INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Cuptor electric cu convecție

FG09500

- TRADUCEREA INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE -

1. SIGURANȚĂ	3
2. DESTINAȚIA UTILIZĂRII	4
3. CONSTRUCȚIA APARATULUI	4
4. PANOU DE CONTROL	4
5. DATE TEHNICE	5
6. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE	5
7. INSTALARE	5
8. FUNCȚIONARE	6
9. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	6
10. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINARE	7

NOTĂ:

Această instrucțiune a fost tradusă din instrucțiunea originală în limba engleză folosind inteligență artificială și traducere automată.



Vă mulțumim pentru achiziționarea cuptorului cu convecție FORGAST.

Pentru a asigura siguranța și funcționarea corectă a dispozitivului, este necesar să citiți cu atenție această instrucțiune de utilizare înainte de prima punere în funcțiune.

Produsele noastre sunt modificate și îmbunătățite pentru a asigura funcționarea fără defecțiuni și siguranța utilizării.

Instrucțiunea trebuie păstrată într-un loc sigur și accesibil personalului. În calitate de producător, ne rezervăm dreptul de a modifica parametrii și soluțiile tehnice pentru a îmbunătăți continuu calitatea produselor noastre.

Informațiile și parametrii conținuți în această instrucțiune pot diferi de realitate, însă nu afectează în mod semnificativ utilizarea dispozitivului.

1. SIGURANȚĂ

1. La primirea dispozitivului, este absolut necesar să se verifice starea acestuia în ceea ce privește completitudinea și eventualele deteriorări survenite în timpul transportului. În cazul constatării unor neconformități sau deteriorări, trebuie respectate prevederile Condițiilor Generale de Garanție incluse în prezentul manual de utilizare. În niciun caz nu trebuie utilizat un dispozitiv deteriorat în timpul transportului. Aceasta poate provoca vătămări corporale, deteriorarea dispozitivului sau pierderi materiale pentru care producătorul nu își asumă responsabilitatea.
2. Nerespectarea condițiilor de exploatare și siguranță descrise poate conduce la vătămări corporale grave sau alte pierderi.
3. Aparatul trebuie utilizat în condițiile prevăzute în instrucțiuni și în conformitate cu scopul pentru care a fost proiectat și fabricat.
4. În timpul utilizării aparatului, acesta trebuie protejat împotriva contactului cu apa (a se consulta capitolul Curățare). Aceasta se aplică și tuturor conexiunilor electrice externe. În cazul unui contact necorespunzător cu apa, aparatul trebuie scos din funcțiune, deconectat de la sursa de alimentare și supus verificării de către service-ul autorizat Forgast. Nerespectarea acestei proceduri poate provoca electrocutare și pericol pentru viață.
5. Nu trebuie să se deschidă niciodată carcasa aparatului de către utilizator. Toate orificiile de ventilație trebuie să rămână libere pentru a asigura o răcire corespunzătoare a aparatului. Nu trebuie introduse în orificiile aparatului elemente care nu fac parte din echipamentul standard sau opțional.
6. Ștecherul cablului de alimentare trebuie manevrat cu mâna uscată. La deconectarea ștecherului, acesta trebuie apucat de corp, niciodată de cablul de alimentare. Trebuie verificată starea ștecherului și a cablului de alimentare. În cazul constatării unor defecte sau funcționări necorespunzătoare, aparatul trebuie scos din uz și trebuie contactat service-ul autorizat Forgast.
7. În cazul răsturnării sau căderii aparatului, înainte de a continua utilizarea, se recomandă efectuarea unei verificări sau reparații de către service-ul autorizat Forgast. Nu se vor efectua niciodată încercări de reparație independentă, deoarece acest lucru poate conduce la pericol de viață. Este interzisă efectuarea oricăror modificări constructive sau adaptări ale aparatului.
8. În cazul constatării unor deteriorări ale cablului de alimentare sau ale mufei, acestea trebuie înlocuite neapărat. Cablul de alimentare trebuie protejat împotriva contactului cu elemente fierbinți sau ascuțite ale echipamentului, cu foc sau alte obiecte. Trebuie să se asigure protecția cablului împotriva tragerii accidentale sau împiedicării.



ATENȚIE!

Conectarea sau adaptarea instalației electrice existente ori reparațiile trebuie încredințate unei persoane care cunoaște conținutul instrucțiunilor dispozitivului, este corespunzător instruită și deține autorizațiile necesare.

9. Funcționarea dispozitivului trebuie monitorizată continuu, iar în cazul constatării unor nereguli în funcționare, trebuie consultate în primul rând informațiile conținute în prezenta instrucțiune. În cazul imposibilității de a porni dispozitivul sau de a obține parametri corecți de funcționare, trebuie contactat service-ul autorizat Forgast.
10. Persoanele minore, cele cu deficiențe locomotorii sau mentale, precum și persoanele fără cunoștințe privind utilizarea corectă a aparatului pot utiliza acesta doar sub supravegherea și controlul unei persoane responsabile pentru siguranță.
11. În timpul curățării, întreținerii sau în cazul unei pauze prelungite în utilizare, aparatul trebuie oprit conform instrucțiunilor și cablul de alimentare scos din priză.



ATENȚIE!
Dacă cablul este lăsat în priză, aparatul rămâne permanent sub tensiune.
Trebuie asigurat un acces facil la cablu și la priza de alimentare. Aceasta va asigura o deconectare simplă a aparatului și o întrerupere rapidă a alimentării în cazul unei defecțiuni grave.



ATENȚIE!
Nerespectarea punctelor menționate mai sus poate cauza vătămări corporale grave, risc de viață, deteriorarea aparatului sau pierderi materiale semnificative pentru care producătorul nu își asumă responsabilitatea.
Nerespectarea punctelor menționate mai sus poate duce la pierderea garanției.

2. DESTINAȚIA UTILIZĂRII

Cuptorul cu convecție și umidificare Forgast FG09500 este un aparat comercial destinat exclusiv preparării produselor alimentare, cum ar fi: carne, pește și legume. De asemenea, permite coacerea produselor precum: pâine, chifle, diverse prăjituri. Este ideal și pentru rumenire , dezghețare și încălzire a preparatelor.

3. CONSTRUCȚIA APARATULUI

Cuptorul este realizat din oțel inoxidabil de înaltă calitate, atât carcasa, cât și camera de coacere. Ușile cuptorului sunt prevăzute cu geam, iar în interiorul camerei există iluminare și ghidaje pentru patru tăvi cu dimensiunile de 430x310 mm. În spatele peretelui posterior al camerei cuptorului se află două ventilatoare care suflă aer cald în interiorul cuptorului. Cuptorul este controlat manual printr-un buton termostat până la 300 °C și un temporizator de până la 60 de minute. Pe panoul de control se află, de asemenea, un buton pentru umidifi- care manuală (apa pentru umidificare este preluată direct din rețeaua de apă printr-o supapă montată în partea din spate a carcasei). Cupto- rul nu este echipat cu scurgere pentru apă. În dotarea standard se află 4 grătare cu dimensiunile 430x310 mm.

4. PANOU DE CONTROL



FUNCȚIE	
1	Temporizator
2	Indicator de alimentare
3	Buton de umidificare
4	Indicator de funcționare
5	Buton termostat

5. DATE TEHNICE

MODEL	FG09500
Alimentare	230 V/50 Hz
Putere	2600 W
Dimensiuni	595 x 600 x 580 mm
Greutate	28 kg
Capacitate	4 tăvi/rame
Dimensiune tavă	430 x 310 mm
Programator de timp	Max. 60 min
Intervalul temperaturii de funcționare	Max. 300°C

6. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

În timpul transportului, aparatul trebuie manipulat cu grijă și trebuie evitate șocurile. Aparatul ambalat nu trebuie depozitat în aer liber. Trebuie amplasat într-o încăpere ventilată, cu atmosferă care să nu provoace coroziune. Nu trebuie rotit aparatul contrar indicațiilor de pe ambalaj.

7. INSTALARE

- Locul de instalare trebuie să fie plan și stabil.
- Pe ambele părți trebuie asigurată o distanță liberă de 10 cm, în spate 15-20 cm, iar deasupra cel puțin 20 cm.
- Nu depozitați obiecte inflamabile în apropierea aparatului.
- Verificați dacă există daune vizibile cauzate de transport.
- Temperatura ambientală trebuie să fie sub +40° C.
- Umiditatea relativă a mediului trebuie să fie mai mică de 65%.
- Verificați dacă toate accesoriile sunt prezente în aparat.
- Îndepărtați folia de protecție.



ATENȚIE!

- Nu utilizați o sursă de alimentare diferită de cea indicată pe placa de identificare.
- Nu trebuie utilizat un întrerupător diferențial care nu respectă normele de siguranță.
- Montajul și întreținerea instalației electrice trebuie efectuate de către service autorizat Forcast sau de persoane cu calificările necesare.
- Întrerupătorul diferențial, siguranța și priza de alimentare trebuie instalate în apropierea aparatului.



ATENȚIE!

Ștecherul și priza trebuie să fie funcționale și să asigure o conexiune corectă.

8. UTILIZARE



ATENȚIE!

Nu utilizați aparatul în scopuri neconforme cu destinația sa. Aparatul trebuie utilizat de persoane care au luat cunoștință cu prezenta instrucțiune.

- Înainte de conectarea aparatului la sursa de curent, setați butonul termostatului pe poziția oprit „0”.
- Introduceți ștecherul în priză de rețea.
- Deschideți robinetul de alimentare cu apă de la rețea (dacă cuptorul este conectat la instalația de apă).
- La prima utilizare, spălați camera cuptorului cu apă fierbinte și încălziți timp de 30 de minute la temperatura de 200°C pentru eliminarea mirosurilor izolației.
- Conectați alimentarea, setați temperatura la 200°C (aproximativ 10 minute), se vor aprinde indicatorii de pornire și funcționare, precum și iluminarea compartimentului cuptorului.
- După atingerea temperaturii selectate, indicatorul de funcționare se va stinge; deschideți ușa și introduceți alimentele în cuptor.
- Închideți ușa și setați butonul termostat la temperatura dorită, precum și butonul temporizator la timpul optim de coacere.
- Trebuie păstrată o distanță de cel puțin 40 mm între tăvi pentru a asigura o circulație adecvată a aerului cald.
- După expirarea timpului setat, cuptorul se va opri automat, iar ambii indicatori și iluminarea cuptorului se vor stinge.
- Între regulatorul de temperatură și butonul temporizatorului se află un buton destinat creșterii temporare a umidității în camera cuptorului pe durata apăsării acestuia.
- În timpul utilizării cuptorului, trebuie purtate mănuși adecvate, rezistente la temperaturi ridicate, pentru a preveni arsuri.
- După terminarea utilizării, trebuie setate butonul termostat și temporizatorul pe poziția 0 și scos din priză cablul de alimentare.
- Înainte de a efectua alte operațiuni, se recomandă să se aștepte până când aparatul se răcește la temperatura camerei.
- Se recomandă utilizarea produsului într-un spațiu cu temperaturi cuprinse între -5 °C și +40 °C și umiditate de până la 65%.



ATENȚIE!

Temperatura aparatului în timpul funcționării atinge 300 °C; deschiderea și închiderea formelor trebuie realizate exclusiv cu ajutorul mânerelor.

9. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

De fiecare dată, după terminarea lucrului, trebuie să:

- Setați termostatul și temporizatorul pe poziția 0.
- De asemenea, scoateți fișa din priză.
- Curățarea trebuie efectuată după fiecare zi de lucru, după ce aparatul s-a răcit.
- Nu curățați aparatul fierbinte.
- Deschideți ușa, scoateți tăvile din cuptor, plasați-le în apă cu detergent, spălați-le și uscați-le.
- Curățați cuptorul cu un agent care nu provoacă coroziune și cu un prosop umed. Este interzisă udarea directă a aparatului cu apă. Trebuie prevenită pătrunderea apei în aparatele electrice, deoarece această situație poate provoca electrocutare.
- Nu utilizați obiecte ascuțite sau metalice pentru curățare, cum ar fi cuțite sau furculițe, care pot deteriora aparatul, iar în contact cu elementele conductoare de curent pot provoca electrocutare.
- Se recomandă evitarea utilizării agenților abrazivi, solvenților și substanțelor corozive de curățare, care pot deteriora suprafața aparatului.
- Ștergeți cuptorul cu un prosop uscat.
- După curățare, porniți alimentarea și încălziți camera cuptorului la 80°C pentru a usca cuptorul.
- Este necesar să se verifice periodic starea cablului electric și a ștecherului. În cazul constatării unor deteriorări sau nereguli ale conexiunilor electrice, trebuie contactat service-ul autorizat Forgast. O dată pe an, aparatul trebuie predat service-ului Forgast pentru verificarea gradului de uzură, a funcționării corecte și pentru identificarea eventualelor defectiuni.

10. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINAREA

La sfârșitul ciclului de viață al produsului, echipamentul nu trebuie aruncat în locuri care ar putea reprezenta un pericol pentru mediu. Se permite depozitarea temporară a deșeurilor periculoase în vederea eliminării ulterioare. Trebuie respectate reglementările privind protecția mediului în vigoare în țara de utilizare a aparatului.

Este necesară predarea aparatului către firme specializate pentru colectare, demontare și eliminare.

Aparatul trebuie demontat, separând componentele și grupându-le conform naturii lor chimice, având în vedere că unele dintre acestea pot fi reciclate și reutilizate similar deșeurilor menajere. Înainte de eliminare, trebuie să se asigure că aparatul nu mai poate fi utilizat, prin deconectarea cablului de alimentare.

Materialul rezultat în urma eliminării, dacă nu este reutilizat, trebuie predat unui punct de colectare sau unei gropi de gunoi conform reglementărilor în vigoare.

Orice simbol WEEE de pe produs indică faptul că acesta nu poate fi tratat ca deșeu menajer. Trebuie eliminat în mod corespunzător pentru a preveni orice efecte negative asupra mediului și sănătății oamenilor.

Pentru mai multe informații privind reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați producătorul, service-ul sau autoritatea locală responsabilă cu gestionarea deșeurilor.

Operațiunile de demontare a aparatului trebuie efectuate de personal calificat.

Dacă este planificată o montare ulterioară a aparatului, toate operațiunile trebuie realizate cu cea mai mare atenție pentru a nu deteriora componentele acestuia.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele defecțiuni sau inconveniente cauzate de personal neautorizat care operează aparatul.



ELIMINAREA

Ambalajul și materialul din care este realizat sunt 100% reciclabile și sunt marcate cu simbolul .



La eliminare trebuie respectate reglementările locale în vigoare. Părțile ambalajului (pungi de plastic, bucăți de polistiren etc.) trebuie păstrate departe de copii, deoarece reprezintă un potențial pericol.

Aparatul a fost fabricat din materiale reciclabile. Acest aparat este marcat ca fiind conform cu Directiva Europeană privind echipamentele electrice și electronice uzate. Asigurând o eliminare corectă a acestui aparat, se poate contribui la prevenirea unor posibile consecințe negative asupra mediului și sănătății oamenilor.



Simbolul de pe aparat sau din documentația însoțitoare indică faptul că aparatul nu trebuie tratat ca deșeu menajer obișnuit. Acesta trebuie predat unui punct specializat pentru eliminarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice. În timpul eliminării aparatului, trebuie să se asigure că acesta devine inutilizabil (nu poate fi pornit), prin tăierea cablului de alimentare și îndepărtarea ușii, rafturilor și a altor componente care pot reprezenta un pericol.

Nu trebuie permisă situația în care se poate urca pe aparat sau se poate rămâne încuiat în interiorul acestuia. Aparatul trebuie eliminat conform reglementărilor locale privind gestionarea deșeurilor, ducându-l la un punct special de colectare; Nu lăsați aparatul nesupravegheat, deoarece poate reprezenta un pericol pentru copii.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Aparatul a fost fabricat în conformitate cu cerințele de siguranță prevăzute în directivele europene și standardele aferente. După obținerea acestei conformități, producătorul declară că produsele sale respectă legislația europeană în vigoare și, prin urmare, sunt marcate cu simbolul CE corespunzător, permițând comercializarea lor în țările europene.

Declarația de conformitate, la cererea utilizatorului, este disponibilă în format electronic sau tipărit la sediul producătorului.

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166

