




INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Feliator de legume - bastonașe / cuburi

FG10007

- TRADUCEREA INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE -

1. SIGURANȚĂ	3
2. DESTINAȚIE	3
3. DATE TEHNICE	4
4. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE	4
5. UTILIZARE	4
6. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	4
7. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINAREA	5

NOTĂ:

Această instrucțiune a fost tradusă din instrucțiunea originală în limba engleză, utilizând inteligență artificială și traducere automată.

Vă mulțumim pentru achiziționarea feliatorului de legume care taie în bastonașe și cuburi FORGAST.

Pentru a asigura siguranța și funcționarea corectă a dispozitivului, citiți cu atenție prezenta instrucțiune de utilizare înainte de prima punere în funcțiune.

Instrucțiunea trebuie păstrată într-un loc sigur și accesibil personalului. În calitate de producător, ne rezervăm dreptul de a modifica parametrii și soluțiile tehnice pentru a îmbunătăți continuu calitatea produselor noastre.

Informațiile și parametrii conținuți în această instrucțiune pot diferi de realitate, însă nu afectează în mod semnificativ utilizarea dispozitivului.

1. SIGURANȚĂ

1. La primirea dispozitivului, verificați fără excepție starea acestuia privind completitudinea și eventualele daune apărute în timpul transportului. În cazul constatării unor neconformități sau deteriorări, se va proceda conform prevederilor Condițiilor Generale de Garanție incluse în prezenta instrucțiune de utilizare.
În niciun caz nu se va utiliza aparatul deteriorat în timpul transportului. Aceasta poate provoca vătămări corporale, deteriorarea aparatului sau pierderi materiale pentru care producătorul nu își asumă responsabilitatea.
2. Aparatul trebuie utilizat în condițiile prevăzute în instrucțiuni și în conformitate cu scopul pentru care a fost proiectat și fabricat.
3. Nu se va deschide niciodată carcasa aparatului pe cont propriu.
4. În cazul în care aparatul cade, înainte de a continua utilizarea, se va solicita verificarea sau repararea acestuia la un service autorizat Forgașt. Nu încercați niciodată să efectuați reparații pe cont propriu, deoarece acest lucru poate prezenta un pericol de vătămare corporală.
5. Este interzisă efectuarea oricăror modificări constructive sau adaptări ale dispozitivului.
6. Monitorizați permanent funcționarea dispozitivului și, în cazul constatării unor nereguli, consultați în primul rând informațiile din prezenta instrucțiune. Dacă nu se pot obține parametrii corecți de funcționare ai dispozitivului, adresați-vă serviciului autorizat Forgașt.
7. Persoanele minore, cu deficiențe motorii sau mentale, precum și cele fără cunoștințe privind utilizarea corectă a dispozitivului, pot opera aparatul numai sub supravegherea și controlul unei persoane responsabile pentru siguranță.



ATENȚIE!

Nerespectarea punctelor menționate mai sus poate provoca leziuni corporale grave, pericol de viață, deteriorarea dispozitivului sau pierderi materiale semnificative pentru care producătorul nu își asumă responsabilitatea.

Nerespectarea punctelor menționate mai sus poate duce la pierderea garanției.

2. DESTINAȚIA UTILIZĂRII

Tocătorul Forgașt este destinat tăierii manuale în bastonașe sau cuburi a legumelor și fructelor. Datorită cuțitelor extrem de ascuțite și mecanismului precis, este posibil să se obțină același efect de tăiere de fiecare dată. Mecanismul manual de tăiere oferă independență totală și posibilitatea de a lucra în orice condiții.

Datorită dimensiunilor reduse, greutatei scăzute și durabilității, dispozitivul este ideal pentru utilizarea în gastronomia profesională. Este perfect potrivit pentru restaurante, baruri, localuri de tip bistro sau fast food, food truck-uri, firme de catering sau standuri în aer liber.

Tocătorul Forgașt asigură o precizie ridicată a lucrului și durabilitate – caracteristici esențiale în orice bucătărie profesională.

Cu ajutorul său, tăierea legumelor și fructelor în forme perfecte de cuburi și bastonașe este extrem de simplă și rapidă. Cu siguranță va fi apreciat în orice restaurant, bar sau food truck.

3. DATE TEHNICE

MODEL	FG10007
Dimensiuni de tăiere	13mm / 9,5mm / 6,3mm
Materialul lamelor	Oțel inoxidabil
Materialul carcasei	Aluminiu
Dimensiuni	200 x 200 x 470mm
Greutate	10,5 kg

4. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

În timpul transportului, dispozitivul trebuie manipulat cu grijă și trebuie evitate șocurile. Dispozitivul ambalat nu trebuie depozitat în aer liber. Trebuie plasat într-o încăpere ventilată, cu umiditate scăzută, care să nu provoace coroziune.

5. UTILIZARE

Înainte de prima utilizare, componentele de lucru ale dispozitivului trebuie spălate temeinic.

Dispozitivul trebuie așezat pe o suprafață plană și stabilă.

Pentru a introduce produsul în dispozitiv, ridicați maneta manuală în sus. Plasați produsul destinat prelucrării între împingător și lame. Apăsăți maneta în jos.

Bastioanele sau cuburile din legume sau fructe vor fi colectate în recipientul plasat direct sub ansamblul de lame.

Produsul destinat tăierii trebuie să fie mai mic decât orificiul situat în ansamblul de lame.




ATENȚIE!

Lamele feliatorului sunt extrem de ascuțite. Se impune o atenție deosebită în timpul utilizării aparatului, precum și la spălare sau întreținere.



ATENȚIE!

După fiecare utilizare, curățați și spălați partea de lucru și lamele aparatului de resturile de produs, conform indicațiilor din secțiunea – Curățare și întreținere.



6. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Feliatorul trebuie să fie curat în fiecare etapă a procesului culinar. Înainte de a începe pregătirea unui alt tip de produs, dispozitivul trebuie spălat temeinic cu produse de curățare și dezinfectare Forgast.

Se recomandă spălarea componentelor de lucru ale dispozitivului cu produse chimice blânde. Carcasa și mecanismul feliatorului nu trebuie spălate prin imersie în apă. Componentele trebuie curățate cu o cârpă umedă.

Pentru a demonta mecanismul împingătorului, trebuie desfăcute piulițele care fixează împingătorul de levier.

Resturile de produs din ansamblul cuțitelor trebuie îndepărtate cu o perie dură, cu maximă prudență. La această operațiune nu trebuie utilizate instrumente ascuțite.



ATENȚIE!

Piese realizate din materiale plastice sau aluminiu nu trebuie spălate în mașina de spălat vase. Dispozitivul și componentele sale spălate trebuie șterse complet până la uscare.

7. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINAREA

La sfârșitul ciclului de viață al produsului, echipamentul nu trebuie eliminat în locuri care pot reprezenta un pericol pentru mediu. Este permisă depozitarea temporară a deșeurilor periculoase în vederea eliminării ulterioare. Trebuie respectate reglementările privind protecția mediului în vigoare în țara în care se utilizează aparatul.

Este obligatorie predarea aparatului către firme specializate pentru colectare, demontare și eliminare.

Aparatul trebuie demontat, separând componentele și grupându-le conform naturii lor chimice, ținând cont că unele dintre acestea pot fi reciclate și reutilizate, similar deșeurilor menajere. Înainte de eliminare, asigurați-vă că aparatul nu mai poate fi utilizat, prin deconectarea cablului de alimentare.

Materialul rezultat în urma eliminării, dacă nu este reutilizat, trebuie predat unui punct de colectare sau unei gropi de gunoi, conform reglementărilor în vigoare.

Orice simbol WEEE de pe produs indică faptul că acesta nu poate fi tratat ca deșeu menajer. Acesta trebuie eliminat în mod corespunzător pentru a preveni orice efecte negative asupra mediului și sănătății oamenilor.

Pentru mai multe informații privind reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați producătorul, serviciul de asistență sau autoritatea locală responsabilă cu gestionarea deșeurilor.

Operațiunile de demontare a dispozitivului trebuie efectuate de personal calificat.

Dacă este planificată o montare ulterioară a dispozitivului, toate operațiunile trebuie realizate cu cea mai mare atenție pentru a nu deteriora componentele acestuia.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele defecțiuni sau inconveniente cauzate de personal neautorizat care operează dispozitivul.



ELIMINARE

Ambalajul și materialul din care este realizat sunt 100% reciclabile și sunt marcate cu simbolul



La eliminare, trebuie respectate reglementările locale în vigoare. Părțile ambalajului (pungi din plastic, bucăți de polistiren etc.) trebuie păstrate departe de copii, deoarece reprezintă un potențial pericol.

Dispozitivul a fost fabricat din materiale reciclabile. Acest dispozitiv este marcat ca fiind conform cu Directiva Europeană privind echipamentele electrice și electronice uzate. Asigurând o eliminare corectă a acestui dispozitiv, puteți contribui la prevenirea unor posibile consecințe negative asupra mediului și sănătății oamenilor.



Simbolul de pe dispozitiv sau din documentația însoțitoare indică faptul că dispozitivul nu trebuie tratat ca deșeu menajer obișnuit. Acesta trebuie predat unui punct specializat pentru eliminarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice. În timpul eliminării dispozitivului, asigurați-vă că acesta devine inutilizabil (nu poate fi pornit), prin tăierea cablului de alimentare și îndepărtarea ușilor raftului, precum și a altor componente care pot reprezenta un pericol.

Nu permiteți situații în care se poate urca pe dispozitiv sau se poate rămâne blocat în interiorul acestuia. Dispozitivul trebuie eliminat conform reglementărilor locale privind gestionarea deșeurilor, ducându-l la un punct special de colectare; Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat, deoarece poate reprezenta un pericol pentru copii.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Dispozitivul a fost fabricat în conformitate cu cerințele de siguranță prevăzute în directivele europene și standardele aferente. După obținerea acestei conformități, producătorul declară că produsele sale respectă legislația europeană în vigoare și, prin urmare, sunt marcate cu simbolul CE corespunzător, permițând comercializarea lor în țările europene.

Declarația de conformitate, la cererea utilizatorului, este disponibilă în format electronic sau tipărit la sediul producătorului sau pe site-ul web **www.mmgaastro.pl**

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166

