




INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Feliator de roșii - felii

FG10008

- TRADUCEREA INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE -

1. SIGURANȚĂ	3
2. DESTINAȚIA	3
3. DATE TEHNICE	4
4. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE	4
5. UTILIZARE	4
6. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	4
7. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINAREA	5

NOTĂ:

Această instrucțiune a fost tradusă din instrucțiunea originală în limba engleză, utilizând inteligență artificială și traducere automată.

Vă mulțumim pentru achiziționarea feliatorului de roșii FORGAST.

Pentru a asigura siguranța și funcționarea corectă a aparatului, este necesar să citiți cu atenție prezenta instrucțiune de utilizare înainte de prima punere în funcțiune.

Instrucțiunea trebuie păstrată într-un loc sigur și accesibil personalului. În calitate de producător, ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale parametrilor și soluțiilor tehnice în scopul îmbunătățirii continue a calității produselor noastre.

Informațiile și parametrii conținuți în această instrucțiune pot diferi de realitate, însă nu afectează în mod semnificativ utilizarea aparatului.

1. SIGURANȚĂ

1. La primirea aparatului, verificați fără excepție starea acestuia în ceea ce privește completitudinea și eventualele daune survenite în timpul transportului. În cazul constatării unor neconformități sau deteriorări, se va proceda conform prevederilor Condițiilor Generale de Garanție incluse în prezenta instrucțiune de utilizare.

În niciun caz nu se va utiliza aparatul deteriorat în timpul transportului. Aceasta poate cauza vătămări corporale, deteriorarea aparatului sau pierderi materiale, pentru care producătorul nu își asumă responsabilitatea.

2. Aparatul trebuie utilizat în condițiile prevăzute în instrucțiune și în conformitate cu domeniul pentru care a fost proiectat și fabricat.

3. Nu se va deschide niciodată carcasa aparatului pe cont propriu.

4. În cazul unei căderi a aparatului, înainte de a continua utilizarea, se va solicita verificarea sau repararea acestuia de către un service autorizat Forgest. Nu trebuie să încercați niciodată să efectuați reparații pe cont propriu, deoarece acest lucru poate provoca riscuri de vătămare corporală.

5. Este interzisă efectuarea oricăror modificări constructive sau adaptări ale aparatului.

6. Funcționarea aparatului trebuie monitorizată în mod constant, iar în cazul constatării unor nereguli în funcționare, trebuie consultate în primul rând informațiile din prezenta instrucțiune. În cazul în care nu se pot obține parametrii corecți de funcționare ai aparatului, trebuie contactat service-ul autorizat Forgest.

7. Persoanele minore, cu deficiențe motorii sau mentale, precum și cele fără cunoștințe privind utilizarea corectă a aparatului, pot opera dispozitivul numai sub supravegherea și controlul unei persoane responsabile pentru siguranță.



ATENȚIE!

Nerespectarea punctelor menționate mai sus poate provoca leziuni corporale grave, pericol de viață, deteriorarea aparatului sau pierderi materiale semnificative pentru care producătorul nu își asumă responsabilitatea.

Nerespectarea punctelor menționate mai sus poate duce la pierderea garanției.

2. DESTINAȚIA DE UTILIZARE

Feliatorul Forgest este destinat tăierii manuale în felii a legumelor și fructelor moi. Datorită cuțitelor extrem de ascuțite și mecanismului precis, este posibilă obținerea unui efect identic de tăiere de fiecare dată. Mecanismul manual de tăiere oferă independență totală și posibilitatea de a lucra în orice condiții.

Datorită dimensiunilor reduse, greutateii scăzute și durabilității, dispozitivul este ideal pentru utilizarea în gastronomie profesională. Este perfect potrivit pentru restaurante, baruri, localuri de tip bistro sau fast food, food truck-uri, firme de catering sau standuri în aer liber.

Tocătorul Forgest asigură o precizie ridicată a lucrului și durabilitate – caracteristici esențiale în orice bucătărie profesională.

Cu ajutorul său, tăierea roșiilor în felii perfecte este extrem de simplă și rapidă. Cu siguranță va fi apreciat în orice restaurant, bar sau food truck.

3. DATE TEHNICE

MODEL	FG10008
Grosimea tăierii	4,7mm 6,3mm
Materialul lamelor	Oțel inoxidabil
Materialul carcasei	Aluminiu
Dimensiuni	390X200X230mm
Greutate	16 kg

4. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

În timpul transportului, dispozitivul trebuie manipulat cu grijă și trebuie evitate șocurile. Dispozitivul ambalat nu trebuie depozitat în aer liber. Trebuie plasat într-o încăpere ventilată, cu umiditate scăzută, care să nu provoace coroziune.

5. UTILIZARE

Înainte de prima utilizare, componentele de lucru ale dispozitivului trebuie spălate temeinic.

Pentru a introduce produsul în dispozitiv, maneta manuală trebuie trasă spre dumneavoastră. Introduceți produsul destinat prelucrării între pusher și lame. Împingeți maneta înainte. Felii de roșii după tăiere se află pe placa dispozitivului, în spatele lamelor.



ATENȚIE!


Lamele feliatorului sunt extrem de ascuțite. Se impune o atenție deosebită în timpul utilizării dispozitivului, precum și la spălarea sau întreținerea acestuia.



ATENȚIE!

După fiecare utilizare, partea de lucru și lamele dispozitivului trebuie spălate și curățate de resturile produsului, conform instrucțiunilor din secțiunea – curățare și întreținere.

Periodic, lamele feliatorului trebuie tensionate pentru a asigura un efect optim de tăiere. Tensionarea lamelor se realizează prin strângerea șuruburilor situate pe lateralul ansamblului. După demontarea lamelor, înainte de montarea lor ulterioară, trebuie acordată atenție poziționării corecte a acestora. Muchiile ascuțite ale tuturor lamelor trebuie orientate către pusher.



6. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Feliatorul trebuie să fie curat în fiecare etapă a procesului culinar. Înainte de a începe pregătirea unui alt tip de produs, aparatul trebuie spălat temeinic cu produse de curățare și dezinfectare Forgast.

Se recomandă spălarea componentelor de lucru ale aparatului cu produse chimice blânde. Carcasa și mecanismul preselor nu trebuie spălate prin imersie în apă. Elementele trebuie curățate cu o cârpă umedă.

Pentru a demonta mecanismul pusher-ului, se vor desface piulițele care fixează pusher-ul de levier.



ATENȚIE!

Părțile realizate din materiale plastice sau aluminiu nu trebuie spălate în mașina de spălat vase. Dispozitivul și componentele sale spălate trebuie șterse până la uscare.

7. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINAREA

La sfârșitul ciclului de viață al produsului, echipamentul nu trebuie eliminat în locuri care pot reprezenta un pericol pentru mediu. Se permite depozitarea temporară a deșeurilor periculoase în vederea eliminării ulterioare. Trebuie respectate reglementările privind protecția mediului în vigoare în țara de utilizare a aparatului.

Este necesară predarea aparatului către firme specializate pentru colectare, demontare și eliminare.

Aparatul trebuie demontat, separând componentele și grupându-le conform caracterului lor chimic, având în vedere că unele pot fi reciclate și reutilizate similar deșeurilor menajere. Înainte de eliminare, trebuie asigurat că aparatul nu mai poate fi utilizat, prin deconectarea cablului de alimentare.

Materialul rezultat în urma eliminării, dacă nu este reutilizat, trebuie predat unui punct de colectare sau unei gropi de gunoi, conform reglementărilor în vigoare.

Orice simbol WEEE de pe produs indică faptul că acesta nu poate fi tratat ca deșeu menajer. Trebuie eliminat în mod corespunzător pentru a preveni orice efecte negative asupra mediului și sănătății oamenilor.

Pentru mai multe informații privind reciclarea acestui produs, contactați producătorul, serviciul de asistență sau autoritatea locală responsabilă cu gestionarea deșeurilor.

Operațiunile de demontare a dispozitivului trebuie efectuate de personal calificat.

Dacă este planificată remontarea ulterioară a dispozitivului, toate operațiunile trebuie realizate cu cea mai mare atenție pentru a nu deteriora componentele acestuia.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele defecțiuni sau inconveniente cauzate de personal neautorizat care operează dispozitivul.



ELIMINARE

Ambalajul și materialul din care este realizat sunt 100% reciclabile și sunt marcate cu simbolul



La eliminare, trebuie respectate reglementările locale în vigoare. Părțile ambalajului (pungi din plastic, bucăți de polistiren etc.) trebuie păstrate departe de copii, deoarece reprezintă un potențial pericol.

Aparatul a fost fabricat din materiale reciclabile. Acest aparat este marcat ca fiind conform cu Directiva Europeană privind echipamentele electrice și electronice uzate. Asigurând o eliminare corectă a acestui aparat, se poate contribui la prevenirea unor posibile consecințe negative asupra mediului și sănătății oamenilor.



Simbolul de pe aparat sau din documentația însoțitoare indică faptul că aparatul nu trebuie tratat ca deșeu menajer obișnuit. Acesta trebuie predat unui punct specializat pentru eliminarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice. La eliminarea aparatului, asigurați-vă că acesta devine inutilizabil (nu poate fi pornit), prin tăierea cablului de alimentare și îndepărtarea ușii raftului, precum și a altor componente care pot reprezenta un pericol.

Nu permiteți situații în care se poate urca pe aparat sau se poate rămâne blocat în interiorul acestuia. Aparatul trebuie eliminat conform reglementărilor locale privind gestionarea deșeurilor, ducându-l la un punct special de colectare; Nu lăsați aparatul nesupravegheat, deoarece poate reprezenta un pericol pentru copii.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Aparatul a fost fabricat în conformitate cu cerințele de siguranță prevăzute în directivele europene și standardele corespunzătoare. După obținerea acestei conformități, producătorul declară că produsele sale respectă legislația europeană în vigoare și, prin urmare, sunt marcate cu simbolul CE corespunzător, permițând comercializarea lor în țările europene.

Declarația de conformitate, la cererea utilizatorului, este disponibilă în format electronic sau tipărit la sediul producătorului sau pe site-ul web **www.mmgaastro.pl**

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166

