




INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Mașina de tocat pentru tăiere în bucăți
FG10005

1. SECURITATE	3
2. DESTINAȚIE	3
3. DATE TEHNICE	4
4. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE	4
5. UTILIZARE	4
6. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	4
7. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI RECICLARE	5

NOTĂ:

Această instrucțiune a fost tradusă din instrucțiunea originală în limba engleză folosind inteligență artificială și traducere automată.

Vă mulțumim pentru achiziționarea mașinii de tocat pentru tăiere în bucăți FORGAST.

Pentru a asigura securitatea și funcționarea corectă a echipamentului, vă rugăm să citiți cu atenție prezenta instrucțiune de utilizare înainte de prima utilizare.

Instrucțiunea trebuie păstrată într-un loc sigur și accesibil personalului. În calitate de producător, ne rezervăm dreptul de a modifica parametrii și soluțiile tehnice pentru a îmbunătăți în mod continuu calitatea produselor noastre.

Informațiile și parametrii conținuți în prezenta instrucțiune pot diferi de realitate, însă nu afectează în mod semnificativ utilizarea echipamentului.

1. SECURITATE

1. La primirea echipamentului, este absolut necesară verificarea stării acestuia în privința completitudinii și a eventualelor deteriorări de transport. În cazul constatării unor neconformități sau deteriorări, se va proceda conform prevederilor Condițiilor Generale de Garanție din prezenta instrucțiune de utilizare.
În niciun caz nu se va utiliza echipamentul deteriorat în timpul transportului. Aceasta poate cauza vătămări corporale, deteriorarea echipamentului sau pierderi materiale, pentru care producătorul nu își asumă responsabilitatea.
2. Echipamentul trebuie exploatat în condițiile prevăzute în instrucțiuni și conform scopului pentru care a fost proiectat și fabricat.
3. Este interzisă deschiderea carcasei echipamentului de către utilizator.
4. Dacă echipamentul a suferit o cădere, înainte de a fi utilizat din nou trebuie verificat sau reparat de un service autorizat Forgast.
Nu trebuie încercate reparații de unul singur, deoarece acestea pot provoca riscul unor vătămări corporale.
5. Este interzisă efectuarea oricăror modificări structurale sau adaptări ale echipamentului.
6. Funcționarea echipamentului trebuie verificată în mod constant, iar în cazul constatării unor nereguli, se vor consulta în primul rând informațiile conținute în prezenta instrucțiune. În cazul în care nu se pot obține parametrii corecți de funcționare ai echipamentului, trebuie contactat service-ul autorizat Forgast.
7. Persoanele minore, cele cu handicap motor sau mintal, precum și persoanele fără cunoștințe privind utilizarea corectă a echipamentului pot opera acesta doar sub controlul și supravegherea unei persoane responsabile pentru securitate.



ATENȚIE!

Nerespectarea punctelor menționate mai sus poate provoca vătămări corporale grave, pericol de viață, deteriorarea echipamentului sau pierderi materiale importante pentru care producătorul nu își asumă responsabilitatea.

Nerespectarea punctelor menționate mai sus poate duce la pierderea garanției.

2. DESTINAȚIA UTILIZĂRII

Mașina de tocat Forgast este proiectată pentru tăierea manuală în bucăți a legumelor și fructelor. Datorită cuțitelor extrem de ascuțite și mecanismului precis, se poate obține un efect identic de tăiere de fiecare dată. Mecanismul manual de tăiere oferă deplina independență și posibilitatea de lucru în orice condiții.

Datorită dimensiunilor reduse, greutateii scăzute și rezistenței, dispozitivul se potrivește perfect în gastronomia profesională. Este ideal pentru restaurante, baruri, localuri de tip bistro sau fast food, food truck-uri, firme de catering sau standuri în aer liber.

Tocătorul Forgast asigură o precizie ridicată a lucrului și durabilitate – caracteristici esențiale în orice bucătărie profesională.

Cu ajutorul său, tăierea legumelor și fructelor în cuburi și bastonașe cu formă perfectă este extrem de simplă și rapidă. Cu siguranță va fi apreciat în orice restaurant, bar sau food truck.

3. DATE TEHNICE

MODEL	FG10005
Dimensiuni de tăiere	8 părți
Materialul lamelor	Oțel inoxidabil
Materialul carcasei	Aluminiu
Dimensiuni	200 x 200 x 470mm
Greutate	10,5 kg

4. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

În timpul transportului, echipamentul trebuie manevrat cu grijă, evitând șocurile. Echipamentul ambalat nu trebuie păstrat în aer liber. Acesta trebuie amplasat într-o încăpere ventilată, cu un nivel scăzut de umiditate care să nu provoace coroziune.

5. UTILIZARE

Înainte de prima utilizare, elementele de lucru ale echipamentului trebuie spălate temeinic.

Echipamentul trebuie poziționat pe o suprafață plană și stabilă. Pentru a introduce produsul în echipament, levierul manual trebuie ridicat în sus. Plasați produsul destinat prelucrării între împingător și cuțite. Apăsăți maneta în jos. Particulele de legume sau fructe se vor colecta în recipientul amplasat direct sub ansamblul cuțitelor. Produsul destinat tăierii trebuie să aibă dimensiuni mai mici decât deschiderea din ansamblul cuțitelor.



ATENȚIE!

Cuțitele mașinii de tocat sunt extrem de ascuțite. Se recomandă o atenție sporită în timpul utilizării echipamentului, precum și la spălarea și întreținerea acestuia.



ATENȚIE!

După fiecare utilizare, părțile de lucru și cuțitele echipamentului trebuie spălate și curățate de resturile de produs, conform instrucțiunilor din secțiunea – curățare și întreținere.

6. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Mașina de tocat trebuie să fie curată în fiecare etapă a procesului culinar. Înainte de a începe prepararea unui alt tip de produs, echipamentul trebuie spălat bine cu ajutorul produselor de curățare și dezinfectare Forgast.


Se recomandă spălarea componentelor active ale echipamentului cu agenți chimici blânzi. Carcasa și mecanismul mașinii de tocat nu trebuie spălate prin scufundare în apă. Componentele trebuie curățate cu o cârpă umedă.

Pentru demontarea mecanismului împingător, acesta trebuie scos din ghidaje. Resturile de produs de pe ansamblul cuțitelor trebuie îndepărtate cu o perie dură, cu o atenție deosebită. Pentru această operațiune nu trebuie utilizate instrumente ascuțite.



ATENȚIE!

Părțile confecționate din materiale plastice sau aluminiu nu trebuie spălate în mașina de spălat vase. Aparatul și componentele spălate trebuie șterse până la uscare completă.



7. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI RECICLARE

La sfârșitul ciclului de viață al produsului, echipamentul nu trebuie eliminat în locuri care pot crea pericol pentru mediu.

Este permisă depozitarea temporară a deșeurilor periculoase pentru eliminarea ulterioară. Trebuie respectate reglementările privind protecția mediului în țara în care este utilizat echipamentul.

Este necesară predarea echipamentului către firme specializate pentru colectare, demontare și eliminare.

Echipamentul trebuie demontat prin separarea componentelor și gruparea acestora conform caracteristicilor chimice, având în vedere că unele dintre acestea pot fi reciclate și reutilizate, similar deșeurilor menajere. Înainte de eliminare, trebuie asigurată imposibilitatea utilizării ulterioare a echipamentului, prin deconectarea cablului de alimentare.

Materialul rezultat din procesul de eliminare, dacă nu este reutilizat, trebuie predat la un punct de colectare sau depozit de deșuri conform legislației în vigoare.

Oricare simbol WEEE de pe produs indică faptul că acesta nu poate fi tratat ca deșeu menajer. Acesta trebuie eliminat în mod corespunzător pentru a preveni orice efecte negative asupra mediului și sănătății oamenilor.

Pentru mai multe informații privind reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați producătorul, centrul de service sau unitatea locală de gestionare a deșeurilor.

Operațiunile de demontare a echipamentului trebuie efectuate de personal calificat.

Dacă este planificată o montare ulterioară a echipamentului, toate procedeele trebuie realizate cu cea mai mare atenție pentru a nu deteriora componentele acestuia.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele defecțiuni sau inconveniente cauzate de personal neautorizat care utilizează echipamentul.



ELIMINARE

Ambalajul și materialul din care este realizat sunt 100% reciclabile și sunt marcate cu simbolul



La eliminare trebuie respectate normele locale în vigoare. Părțile ambalajului (pungi din plastic, bucăți de polistiren etc.) trebuie păstrate departe de copii, deoarece reprezintă un potențial pericol.

Echipamentul a fost fabricat din materiale adecvate pentru reciclare. Acest echipament este marcat conform Directivei Europene privind deșeurile de echipamente electrice și electronice. Asigurând o eliminare corectă a acestui echipament, se poate contribui la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și sănătății umane.



Simbolul de pe echipament sau din documentația sa indică faptul că echipamentul nu trebuie tratat ca deșeu menajer obișnuit. Trebuie predat unui punct specializat pentru eliminarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice. La eliminarea echipamentului, acesta trebuie făcut inutilizabil (pornirea să fie imposibilă), prin tăierea cablului de alimentare și îndepărtarea ușii compartimentului, precum și a altor elemente care pot prezenta un pericol.

Nu trebuie permisă situația în care cineva se poate cățăra pe echipament sau poate rămâne blocat în interiorul acestuia. Echipamentul trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale privind gestionarea deșeurilor, fiind predat unui punct special de colectare; Nu lăsați echipamentul nesupravegheat, deoarece poate reprezenta un pericol pentru copii.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Dispozitivul a fost fabricat în conformitate cu cerințele de securitate prevăzute în directivele europene și standardele corespunzătoare. După obținerea acestei conformități, producătorul declară că produsele sale respectă legislația europeană aplicabilă și sunt marcate cu semnul CE adecvat, ceea ce permite comercializarea lor în țările europene.

Declarația de conformitate, la cererea utilizatorului, este disponibilă în format electronic sau tipărit la sediul producătorului sau pe site-ul **www.mmgaastro.pl**

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166

