



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Cântar de bucătărie 15 kg

FG01921

- TRADUCEREA INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE -

NOTĂ:

Această instrucțiune a fost tradusă din instrucțiunea originală în limba engleză, utilizând inteligență artificială și traducere automată.

Vă mulțumim pentru achiziționarea cântarului de bucătărie FORGAST FG01921.

Pentru a asigura funcționarea corectă a aparatului, vă rugăm să citiți prezentele instrucțiuni de utilizare înainte de prima utilizare.



ATENȚIE!

DISPOZITIVUL NU CONȚINE BATERII DE TIP "AAA" NECESARE PENTRU FUNCȚIONAREA CÂNTARULUI.

FUNCȚIILE PRODUSULUI

1. Suportți din silicon antiderapanți, care protejează senzorii cântarului împotriva deteriorării.
2. Suprafață impermeabilă din oțel inoxidabil, durabilă și ușor de curățat.
3. Senzor de înaltă clasă, care garantează o precizie ridicată a măsurătorilor.
4. Afișaj LCD cu iluminare de fundal albastră.
5. Gama largă de unități de măsură pentru greutate.

PARAMETRI TEHNICI

Materiale utilizate: oțel inoxidabil, sticlă securizată, plastic HIPS

Sarcină maximă: 15 kg

Interval de măsurare: 3 g - 15000 g

Diviziune: 1 g

Toleranță: +/- 2 %


Alimentare: 2 x baterie 1.5V tip AAA

INSTALAREA BATERIILOR

Pe partea inferioară a dispozitivului se află un compartiment pentru două baterii de 1.5V tip AAA. Vă rugăm să acordați atenție orientării corecte a polilor + și - ai bateriilor, conform marcajului din interiorul compartimentului.

Compartimentul trebuie închis pentru a preveni căderea bateriei.

DESCRIEREA BUTOANELOR




ON / OFF – scurtă apăsare pentru pornirea sau oprirea cântarului

UNIT – scurtă apăsare pentru selectarea unității de măsură: g, kg, lb:oz, fl'oz, ml


TARE – scurtă apăsare pentru resetare la zero

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE


1. Pentru acuratețea măsurătorilor, așezați cântarul pe o suprafață plană și dură, astfel încât să nu fie în contact cu alte obiecte.
2. După instalarea bateriei și pornirea cântarului ținut în mână, acesta va afișa 0, iar după ce este așezat pe blat, va indica greutatea proprie a aparatului. În acest moment, apăsați butonul TARE pentru a reseta cântarul înainte de cântărirea propriu-zisă.
3. Deoarece dispozitivul este foarte sensibil, vă rugăm să vă asigurați că este utilizat într-o încăpere fără curenți de aer. Acțiunea directă a unui ventilator sau a unui aparat de aer condiționat poate genera date inexacte.
4. Dispozitivul poate afișa 5 unități diferite de măsurare a greutateii:




5. TARE: Pentru a determina greutatea netă a produsului, apăsați TARE și așezați recipientul pe cântar. Apăsați din nou butonul TARE pentru a reseta greutatea recipientului. Acum vă rugăm să plasați produsul dorit în recipient, iar pe afișaj va apărea greutatea netă corectă a produsului.



6. Pentru a opri cântarul, apăsați butonul ON / OFF.



7. Dacă pe afișaj apare mesajul „Err”, aceasta indică faptul că cântarul a fost supraîncărcat cu un produs ce depășește 15 kg. Este necesar să îndepărtați produsul pentru a preveni deteriorarea cântarului.



8. Dacă pe afișaj apare mesajul „LO”, aceasta semnalează că bateriile sunt aproape descărcate. Vă rugăm să le înlocuiți pe ambele cu unele noi.



9. Dispozitivul se oprește automat după 2 minute de la întreruperea funcționării.

GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINAREA ACESTORA

La sfârșitul ciclului de viață al produsului, nu aruncați echipamentul în locuri care pot reprezenta un pericol pentru mediu.

Este necesar ca dispozitivul să fie predat unor companii specializate pentru colectare, demontare și eliminare.

Orice simbol WEEE prezent pe produs indică faptul că acesta nu poate fi tratat ca deșeu menajer. Acesta trebuie eliminat într-un mod adecvat pentru a preveni orice efecte negative asupra mediului și sănătății umane. Pentru mai multe informații despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați producătorul, serviciul de asistență sau unitatea locală de gestionare a deșeurilor.



UTILIZARE

Ambalajul și materialele din care este realizat sunt 100% reciclabile și sunt marcate cu simbolul .

La eliminare, trebuie respectate reglementările locale în vigoare. Componentele ambalajului (pungi de plastic, bucăți de polistiren etc.) trebuie păstrate departe de copii, deoarece pot reprezenta un pericol.

Aparatul este fabricat din materiale care pot fi reciclate. Acest dispozitiv este marcat ca fiind conform cu Directiva Europeană privind echipamentele electrice și electronice uzate. Asigurând eliminarea corectă a acestui dispozitiv, puteți contribui la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane.



Simbolul de pe dispozitiv sau din documentația însoțitoare indică faptul că dispozitivul nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Acesta trebuie predat unui punct specializat care se ocupă de eliminarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Dispozitivul trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale privind eliminarea deșeurilor, fiind dus la un centru special de colectare. Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat, deoarece poate reprezenta un pericol pentru copii.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Dispozitivul a fost fabricat în conformitate cu cerințele de siguranță stabilite în directivele europene și standardele corespunzătoare. După obținerea acestei conformități, producătorul declară că produsele sale respectă legislația europeană în vigoare și, prin urmare, sunt marcate cu simbolul CE corespunzător, permițând comercializarea acestora în țările europene.

Declarația de conformitate, la cererea utilizatorului, este disponibilă în format electronic sau tipărit la sediul producătorului sau pe site-ul www.forgast.com

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166